

Návod k použití (CZ)

ELEKTRICKÁ PÍKNIKOVÁ CHLADNIČKA EC-1020B 12V (DC)

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod, protože obsahuje informace potřebné k seznámení se s jeho funkcemi a dosažení výkonu, který vám bude přinášet nepřetržitý užitek po mnoho let. Uchovejte si tento návod pro budoucí použití.

Toto zařízení je termoelektrický chladič, který provádí chladicí funkci pomocí výměny tepla. Pokud je okolní teplota jednotky příliš vysoká, nebude moci správně fungovat. Termoelektrický chladič dokáže udržet vaše nápoje studené v létě, ať už jste venku nebo v autě, můžete si vychutnat nápoje a jídlo při správné teplotě. Snadné zapojení a použití. Vnější nádoba má široké držadlo pro přenášení.

Lze jej používat uvnitř i venku.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Nepřepínejte spotřebič potravinami, aby se víko mohlo správně zavřít. Během používání mějte spotřebič zavřený, po vložení nebo vyjmutí potravin víko ihned nasadte zpět. Nepoužívejte zařízení ve vozidle se slabou nebo poškozenou elektrickou instalací. Nenechávejte zařízení zapnuté v uzavřených nebo špatně větraných místnostech. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, dešti ani vysoké vlhkosti.

Neomýjte zařízení přímo vodou ani jej neponořujte do vody. Toto zařízení není určeno k používání osobami, včetně dětí, s omezenými duševními nebo fyzickými schopnostmi nebo s nedostatkem znalostí, pokud nejsou pod dohledem osob odpovědných za jejich bezpečnost. Nečistěte alkoholem ani abrazivními prostředky, mohlo by dojít k poškození nebo změně barvy. Zařízení nesmí být vystaveno silným nárazům, mohlo by dojít k poškození jeho součástí a elektronických součástek. Pokud je okolní teplota nebo vlhkost vysoká, mohou se uvnitř zařízení objevit kapky vlhkosti. To není známka poruchy. Vlhkost setřete suchým hadříkem. K otírání použijte vlhký hadřík s neutrálními čistícími prostředky. VŽDY zajistěte nerušené proudění vzduchu kolem zařízení. Ujistěte se, že větrací otvory jsou vždy volné.

Nepoužívejte zařízení v zcela uzavřeném prostoru (např. v kufru vozidla). Zařízení je určeno k přenosnému použití. Není určeno k instalaci ani provozu v zcela uzavřeném prostoru.

Pokud je zařízení v provozu ve vozidle, je nutné zajistit dostatečné větrání se zapnutou klimatizací nebo otevřeným oknem ve vozidle.

Nenechávejte zařízení běžet v uzavřeném vozidle, vzduch uvnitř vozidla může být velmi horký a způsobit poškození zařízení.

Zařízení je vybaveno ventilátorem pro rozptýl horkého vzduchu. Neblokuje proudění vzduchu kolem zařízení.

Neobracejte spotřebič dnem vzhůru, zejména pokud je v provozu nebo pokud jsou uvnitř potraviny. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo velkého množství prachu. Nevkládejte ani nepoužívejte elektrická zařízení dovnitř tohoto zařízení.

FUNKCE CHLAZENÍ

Regulovaná funkce chlazení chladničky umožňuje chladit potraviny a nápoje. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje předchlazení potravin vložených do chladničky, aby chladnička co nejrychleji dosáhla nejnižší teploty. Chladnička bude pokračovat v provozu, dokud bude k dispozici elektrické napájení. Obsah zůstane studený ještě nějakou dobu i po vypnutí zařízení. NEVKLÁDEJTE do spotřebiče led ani ledové vložky. Chlazení potravin, které měly pokojovou teplotu, bude trvat přibližně 3 hodiny.

POUŽITÍ

1. Zapojte 12V DC napájecí kabel do zásuvky ve vozidle.
2. LED indikátor na zásuvce se rozsvítí, když je zařízení zapnuté.
3. Vložte potraviny a zavřete víko.

- Nenechávejte chladničku připojenou k 12V DC zásuvce, pokud je motor vozidla vypnutý. Doporučuje se používat zařízení, když je vozidlo v chodu, aby se zabránilo vybití baterie.

- Nestartujte vozidlo, když je zařízení zapojené do zásuvky. Výsledný napěťový skok může zařízení poškodit. Před nastartováním vozidla chladničku vypněte a po nastartování vozidla spotřebič znovu zapněte.

- Pokud zařízení nefunguje, zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím, a zapněte ji. Pokud zařízení stále nefunguje, odpojte jej ze zásuvky a ujistěte se, že je zásuvka čistá. Zkontrolujte pojistku v zástrčce odšroubováním horní části. V případě potřeby ji vyměňte.

UPOZORNĚNÍ



Nevkládejte elektrické přístroje ani spotřebiče do spotřebiče.

	Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nelijte na povrch spotřebiče během používání tekutiny. Také nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.
	Jakékoli úpravy, demontáž nebo opravy spotřebiče nekvalifikovanými osobami jsou zakázány.
	Nevypínejte přístroj taháním za napájecí kabel. Vytáhněte napájecí kabel za zástrčku. Taháním za napájecí kabel může dojít k úrazu elektrickým proudem.
	Nevytahujte zástrčku ze zásuvky, pokud je zařízení v provozu. Trvalé připojení ke zdroji elektrické energie může způsobit poškození izolace a riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
	V souladu se základními bezpečnostními normami platných směrnic EU.
	Výrobek lze recyklovat.
	Ochrana dvojitou izolací II. Uzemnění není nutné.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Pravidelně odstraňujte nahromaděný prach ze zástrčky. Nahromaděný prach může způsobit požár.

Příznak	Příčina	Řešení
Funkce chlazení nefunguje.	Špatný kontakt mezi zásuvkami a napájecím kabelem. Ventilátor nebo vrtule jsou zablokované. Spotřebič je příliš blízko zdi nebo jiných předmětů.	Ujistěte se, že je napájecí kabel správně připojen. Vyčistěte nebo povolte ventilátor nebo vrtuli. Udržujte mimo dosah zdi nebo jiných předmětů.
Během provozu zařízení vydává neobvyklé zvuky nebo vibrace.	Zařízení je vadné.	Abyste předešli poškození, vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Z přístroje vychází zápach spáleniny nebo je kryt deformovaný	Zařízení je vadné.	Abyste předešli poškození, vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Napájení	12VDC
Spotřeba	45W
Objem	20 l
Rozměry	378x243x404mm
Kapacita chlazení	11 - 15 °C

Připojení	Napájecí kabel DC 12V, délka cca 2 m
-----------	--------------------------------------

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ:

Před čištěním spotřebič vypněte a nechte ho vychladnout. Vnitřek otřete čistým vlhkým hadříkem. V případě potřeby použijte neutrální čisticí prostředek s vodou. Abyste předešli poškození, nepoužívejte abrazivní prostředky, kartáče ani jiné ostré předměty. Neponořujte do vody ani jiných tekutin.

VAROVÁNÍ:

Nenechávejte zařízení v dešti a nedovolte, aby bylo ponořeno do vody. Zacházejte s ním opatrně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vypněte zařízení, když jej nepoužíváte, nebo před čištěním. Před čištěním nebo uložením počkejte, až zařízení vychladne. Vyčistěte jej ihned po použití a před likvidací. Používejte pouze kabel dodaný s tímto zařízením. Nepoužívejte s jinými zdroji napájení, pro které není zařízení určeno.

LIKVIDACE POUŽITÝCH SPOTŘEBIČŮ

Pokud je na výrobku symbol přeškrtnuté popelnice na odpad, znamená to, že se na něj vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče a zařízení musí být likvidovány spolu s domovním odpadem v určených sběrných dvorech určených k tomuto účelu národními nebo místními orgány. Správný způsob likvidace vašich spotřebičů pomůže předejít možným nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o likvidaci tohoto výrobku se obraťte na místní úřady, místní organizaci pro likvidaci odpadu nebo na dovozce tohoto výrobku. Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují



