



Iskra



MODEL: GX-EID040-2

CZ

PŘÍKLEPOVÁ VRÁČKA

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU



Obr. 1

Návod

- Tento návod k obsluze platí pouze pro tento nástroj. Obsahuje důležité informace o použití a manipulaci s výrobkem.
- Než začnete nástroj používat, přečtěte si pečlivě a v celém rozsahu návod k obsluze, zejména bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů obsažených v návodu může mít za následek vážné zranění těla nebo poškození nástroje.
- Návod k obsluze vychází z norem a předpisů platných v Evropské unii.
- Při používání tohoto nástroje v zahraničí měli byste dodržovat předpisy a zákony jednotlivých zemí.
- Uschovějte návod k obsluze pro pozdější použití. Pokud stroj předáte třetí osobě, předejte jí také návod k použití.

Výstražné symboly

V návodu a na nástroji se používají následující výstražné symboly:



Upozornění!

Tento výstražný symbol/slovo označuje riziko, že pokud se mu nevyhnete, může vést k hmotným škodám, smrti nebo vážným zraněním.



Poznámka!

Označuje další pomocné informace o používání nástroje.



Upozornění!

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného používání zařízení, nesprávné údržby a zásahů do nástroje za účelem výměny nebo úpravy jeho částí. Pouze servisní pracovník autorizovaný výrobcem může provádět práce na stroji.

Nedodržení pokynů a upozornění uvedených v tomto návodu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo dokonce vážným zraněním.

Pokud stroj používáte ve chvíli, když se jeho kovové části mohou dostat do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči nebo s napájecím kabelem (pokud je nainstalován), stroj vždy držte za plastovou, izolační rukojet'.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



Přečtěte si a zapamatujte si všechny bezpečnostní postupy, pokyny a varování. Zvláštní pozornost věnujte instrukcím označeným tímto symbolem.



Výrobek v souladu s příslušnými směrnicemi ES.



Pečlivě si přečtěte, respektujte a zapamatujte všechny pokyny.



Symbol třídy II.



Vysoké napětí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

n0

RPM (otáčky za minutu).

~

Střídavé napětí.



Povinné používání ochrany očí (vždy nosete ochranné brýle).



Povinné používání ochrany sluchu (špunty do uší, tlumiče hluku).



Symbol označující separovaný sběr elektrických a elektronických zařízení.



Povinné používání osobních ochranných pomůcek k ochraně dýchacích cest.



Pozor! Vrtáky se při provozu zahřívají. Nebezpečí popálení.



Povinné používání ochranných rukavic.



Povinné používání ochranné obuvi.



UPOZORNĚNÍ!

Nepřetěžujte nářadí. Přetížení a opakované ucpání motoru může nástroj poškodit, což povede ke snížení jeho životnosti.



UPOZORNĚNÍ!

Nástroj není určen pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu!

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ!

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a upozornění popsané v tomto návodu.

Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k riziku vystavení lidí a zvířat elektrickému šoku, k požáru a vážným následkům.

Všechny bezpečnostní pokyny a upozornění (včetně těch na nástroji) si ponechejte pro budoucí použití.

Pojem "elektrický nástroj" používaný v bezpečnostních pokynech se vztahuje jak na elektrické nástroje napájené z elektrické sítě (pomocí elektrického kabelu), tak na elektrické nástroje napájené z dobíjecích baterií (bez elektrického kabelu).

BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTORU

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Přecpaný a neosvětlený pracovní prostor a pracovní povrchy zvyšují nebezpečí úrazu.
- Nepoužívejte nářadí v přítomnosti výbušných látek, jako jsou hořlavé kapaliny nebo plyny.** Jiskry vznikající při používání nářadí mohou způsobit vznícení odpárování nebo vznícení prášku.
- Při používání nářadí udržujte okolostojící, děti a návštěvníky mimo pracovní prostor.** Jakékoli rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zástrčka musí odpovídat napájecímu síťovému konektoru** (pokud nástroj má napájecí kabel). **Zástrčky nikdy, za žádných okolností a z jakéhokoli důvodu nepřizpůsobujte ani nezpracovávejte.** Nepoužívejte žádné adaptéry v kombinaci s uzemněnými spotřebiči. Standardizované a originální zástrčky a konektory snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo chladničky.** Uzemnění těla silně zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte nabíječku dešti nebo sněhu.** Vnikne-li do nástroje voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- S napájecím kabelem zacházejte opatrně.** Ujistěte se, že je kabel umístěn tak, aby na něj nebylo šlapáno, zakopáváno nebo aby nebyl jinak vystaven poškození nebo namáhání. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení nástroje, tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. **Nevystavujte kabel přímému působení tepla, olejů, ostrých hran či pohyblivých předmětů.** Poškozený nebo zauzený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud pracujete venku, používejte vhodné prodlužovací spotřební materiály určené pro venkovní použití.** Použití adekvátního prodlužovacího materiálu sníží riziko úrazu elektrickým proudem.

- g) Je-li nutný provoz ve vlhkém prostředí, používejte pouze napájecí síť zabezpečenou spínači diferenciálního napětí - FID (RCD). Použití spínačů FID snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- a) Při práci s nástrojem budete velmi opatrní. Budete si vědomi toho, co děláte, a to rozumně. Nepoužívejte nástroj, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Jeden okamžik snížené pozornosti při práci může vést k vážným zraněním.
- b) Vždy nosete ochranné vybavení. Vždy nosete ochranné brýle, ochranné rukavice a chrániče sluchu. Použití ochranného vybavení přizpůsobeného pracovnímu prostředí a podmínkám, jako je protiprachová maska, stabilní obuv, přilba a chrániče sluchu, snižuje riziko zranění.
- c) Zabraňte automatickému spuštění nástroje. Před připojením nástroje k elektrické síti nebo před zvednutím či přenášením vždy zkонтrolujte a ujistěte se, že je vypínač VYPNUTÝ. Nenoste ani nepřenášeje nástroj, když držíte prst na spínači, když je nástroj připojen k elektrické síti nebo když je nástroj zapnutý. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek nehodu.
- d) Před zapojením a spuštěním nástroje odstraňte veškeré příslušenství a klíče. Klíč, který zůstane na rotující části náradí, může způsobit zranění.
- e) Neprekračujte dosah. Udržujte správné postavení a rovnováhu po celou dobu. Nepoužívejte nástroj na žebříku nebo na nestabilní podpěru. Takové chování Vám zajistí dobrou kontrolu nad nástrojem v případě neočekávaných nebo nepředvídaných situací.
- f) Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit o pohyblivé části a způsobit zranění. Noste ochranný vlasový kryt na dlouhé vlasy a chrání je před vniknutím do větracích otvorů.
- g) Pokud je nástroj vybaven sacím mechanismem a mechanismem pro zachycování prachu, vždy se ujistěte, že je správně nainstalován a zapojen. Použití mechanismu pro zachycování prachu může snížit vliv emisí a škodlivých prachových látek.

PROVOZ A ÚDRŽBA

- a) Nepretěžujte nástroj. Používejte správný nástroj / vybavení pro vaši práci. Pokud náradí používáte správně a k určeným účelům, bude fungovat s vyšší kvalitou a s vyšší úrovní bezpečnosti.
- b) Nepoužívejte nástroj, pokud spínač zapnout/vypnout je nefunkční. Jakékoli náradí, které nelze použít s vypínačem, je nebezpečné a musí být okamžitě opraveno.
- c) Před každým použitím nástroje, včetně seřizování, údržby, výměny spotřebního materiálu nebo skladování, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižuje nebezpečí automatického spuštění nástroje.
- d) Pokud nástroj nepoužíváte (včetně případů, kdy jej necháte bez dozoru pouze po omezenou dobu), uchovávejte jej mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nástroj používaly osoby, které nejsou dobře informovány o pokynech uvedených v tomto návodu. Nástroj je nebezpečný, pokud bude používán nezkušenými nebo nekvalifikovanými osobami.
- e) Údržba nástroje. Zkontrolujte možné nesprávné nastavení, špatné upevnění odnímatelných nebo pružných částí, možnost rozbití dílů a jakékoli jiné nesrovonalosti, které mohou mít negativní dopad na provoz nástroje. Mnoho nehod je důsledkem špatné údržby nástroje.
- f) Ujistěte se, že řezné nástroje jsou čisté. Dohled a používání nástroje je jednodušší a bezpečnejší, když jsou všechny jeho části čisté a dobře udržované.
- g) Nástroj a všechny jeho odnímatelné součásti a příslušenství musejí být používané v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu s ohledem na provozní podmínky a typ práce, kterou chcete provést. Používání nástroje k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu, může vést k nebezpečným situacím.

SERVIS

- a) Servisní prohlídka se provádí pouze v autorizovaném servisním středisku. Při údržbě používejte pouze identické a originální náhradní díly.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘENOSNÉ ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ

- a) Při použití příklepové vrtačky vždy nosete ochranu sluchu. Vystavení hluku může vést ke ztrátě sluchových schopností.
- b) Použijte přídavnou (boční) páku, která je připevněna k nástroji. Ztráta stability může vést k zranění.

- c) Při práci s nástrojem, kdy se jeho kovové části mohou dostat do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči nebo elektrickým kabelem (je-li integrovaný) vždy nástroj držte za plastovou izolovanou rukojetí. Kovové části nástroje když přijdou do kontaktu s elektrickým vodičem, můžou způsobit, že stroj bude pod napětím. Nedodržení tohoto pokynu má za následek úraz elektrickým proudem.
- d) V případě použití základny – speciálního stolu k upevnění nástroje, zkонтrolujte a ujistěte se, že je správně namontován a nainstalován. Správná montáž a instalace mají zásadní význam pro vaši bezpečnost. Zabrání tomu, aby se nástroj srazil.
- e) Zajistěte bezpečnou montáž nástroje k základně. Pokud nástrojem pohnete, při připojování k základně, může dojít ke ztrátě kontroly.
- f) Základna se instaluje na ploché, pevné a bezpečné místo. Základna umožňuje stabilní provoz nástroje a vyžaduje stálý dohled.
- g) Nepřetěžujte základnu a nepoužívejte ji jako žebřík. Nedodržení těchto pokynů může způsobit přetížení nebo převrhnutí základny. Tyto pokyny platí pro větší nástroje.

PROVOZ V SOULADU S PŘEPISY



UPOZORNĚNÍ!

Příklepová vrtačka je určena pro šroubování / odvíjení šroubů, vrtání do dřeva, plastu, kovu, kamene a betonu. Nepoužívejte nástroj k jiným účelům. Vrták nepřetěžujte. Zkontrolujte a ujistěte se, že napětí uvedené na vrtáku odpovídá napětí vaší elektrické sítě.

HLAVNÍ DÍLY A SPÍNAČE (OBR. A)

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO | 5. Přepínač provozních funkcí (vrtání / vibrační vrtání) |
| 2. Tlačítko volby rychlosti | 6. Boční rukojet' |
| 3. Zamykací tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO | 7. Rychloupínací sklíčidlo |
| 4. Volič směru otáčení | 8. Lišta omezení hloubky vrtání |

PROVOZ

- Vrták musí být bezpečný a pevně připevněný k rychloupínacímu sklíčidlu.
- Pro vaši bezpečnost vždy používejte nástroj s integrovanou bezpečnostní pákou.
- Při práci s nástrojem jej vždy držte oběma rukama.
- Neodstraňujte třísky, když je vrtačka v provozu.
- Pokud vrtáte do zdí, věnujte pozornost elektrické, vodní a plynové instalaci. Nejprve použijte instalační tracker k vyhledání instalací ve zdi.
- Chcete-li nástroj spustit, stiskněte tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO a vrták začne pracovat.
- Chcete-li vrták zastavit, stiskněte spínač a nástroj ukončí provoz.
- Pro trvalý provoz stiskněte současně tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO a spínač zámku na páce.

Chcete-li možnost trvalého provozu vypnout, stiskněte a okamžitě uvolněte tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO.

UMÍSTĚNÍ VRTÁKU DO SKLÍČIDLA

1. Vezměte zadní část sklíčidla (A) do jedné ruky
2. Druhou rukou otočte přední částí sklíčidla (B) do bodu, kdy otvor odpovídá velikosti bitu, který chcete použít (B)
3. Vložte vrták do sklíčidla
4. Pevně držte zadní část sklíčidla a otáčením utáhněte čelisti sklíčidla na vrtáku. Dostanete se do požadované polohy, která se zablokuje.

Poznámka: Pokud má váš nástroj sklíčidlo, zatlačte klíč na konec drážky a otáčeje rovnoměrně ve všech otvorech. Nepoužívejte poškozené zásoby.



UPOZORNĚNÍ!

Před montáží a demontáží dílů a spotřebního materiálu vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ NÁSTROJE

SPUŠTĚNÍ NÁSTROJE:

Pro spuštění nástroje stiskněte spínač **2**. Chcete-li zajistit trvalou práci nástroje, stiskněte spínač **2** a poté palcem stiskněte současně spínač **4**.

CHCETE-LI NÁSTROJ ZASTAVIT: Chcete-li práci ukončit, stiskněte a poté uvolněte spínač **2**.

ZMĚNA SMĚRU OTÁČENÍ:

Pomocí páky 1 můžete změnit směr otáčení rychloupínacího skříďidla. Posunutím páky doprava (najdete značku "R") zahájíte otáčení rychloupínacího skříďidla doprava (vrtání a šroubování). Posuňte páku doleva (najdete značku „L“), aby se rychloupínací skříďidlo začalo otáčet doleva (uvolněte šrouby a vytáhněte vrták).



JAK SPUSTIT A ZASTAVIT NÁSTROJ

ZMĚNA RYCHLOSTI ROTACE

Stisknutím spínače 2 změňte rychlosť otáčení. Po stisknutí spínače 2 na konec bude rychlosť otáčení maximální. Konečná rychlosť otáčení rychloupínacího skříďidla se volí pomocí mobilního tlačítka 3.

Otáčení voliče směrem k + = vyšší počet otáček za minutu,
Otáčení voliče směrem k - = nižší počet otáček za minutu.



VRTÁNÍ A VIBRAČNÍ VRTÁNÍ



UPOZORNĚNÍ!

Chcete-li změnit směr otáčení, počkejte, až se motor zcela zastaví.

Stisknutím tlačítka 1 zahájíte požadovanou akci:

- vlevo (značka HAMMER); vibrační vrtání do betonu a kamene,
- vpravo (značka DRILL BIT); vrtání do kovu, plastu, dřeva.



PŘÍDAVNÁ PÁKA S MĚŘENÍM HLOUBKY

Přídavná páka usnadňuje práci s nástrojem a poskytuje bezpečnou podporu při práci.

Chcete-li nainstalovat tuto pomocnou páku, nejprve upevněte obrůč přes rychloupínací sklíčidlo, upevněte ji a poté utáhněte.

K přizpůsobení hloubky vrtání použijte omezovač hloubky. Nejprve změřte předpokládanou hloubku vrtání a položte ji na vrtací korunku. Omezovač hloubky položte na stejnou vzdálenost jako horní část nástroje. Z této vzdálenosti odečtěte hloubku vrtání. Získanou hodnotu je třeba nastavit na omezovači hloubky. Omezovač musí být utažen společně s pákou.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před použitím nástroje vždy vytáhněte zástrčku z konektoru.
- K čištění plastových částí vrtáku používejte vlhký hadřík. Nepoužívejte žádné žírové látky nebo ostré předměty.
- Větrací otvory umístěné na skříni motoru musí být propustné a čisté. K jejich čištění používejte měkký hadřík nebo kartáč.

NEPOKOUŠEJTE SE VYMĚNIT POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL SAMI. NAPÁJECÍ KABEL BY MĚL BÝT VYMĚNĚN POUZE OPRÁVNĚNOU OSOBOU.

ÚDRŽBA

Používejte pouze originální spotřební materiál, příslušenství a náhradní díly výrobce. Pokud nástroj i přes pravidelnou údržbu a kontrolu kvality nefunguje dobře, musí být opraven autorizovaným servisním technikem.

**Před předáním zařízení servisnímu zástupci se ujistěte, že je vyčištěno a je v původním obalu.
Nikdy nemamáčejejte nástroj ani žádné jeho části do kapaliny.**

POZNÁMKY

Tento nástroj nesmějí používat jednotlivci (včetně dětí) se sníženými fyzickými, kognitivními a duševními schopnostmi nebo osoby bez požadovaných znalostí a zkušeností, pokud nejsou během provozu pod dohledem nebo nejsou poučeni o provozu a účelu nástroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Před výměnou spotřebního materiálu nářadí vypněte a vyjměte zástrčku ze zásuvky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název Příklepová vrtačka	Model: GX-EID040-2	MĚRNÁ JEDNOTKA
Napětí	230-240; 50 Hz	V (A.C.)
Napájení	500	W
Počet otáček za minutu (n ₀)	0 - 3000 (bez zatížení)	min ⁻¹
Hmotnost	1,5	Kg
Rychloupínací sklíčidlo	1,5 - 13	Mm
Hladina akustického tlaku L _{p(A)}	78	Db(a)
Hladina akustického výkonu L _{w(A)}	89	Db(a)
Úroveň vibrací A _{h, ID} , A _{h,D}	beton (8,07), železo (2,93)	m/s ²
Třída ochrany	II.	

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika tímto prohlášením o záruce uvádí, že:

- Zaručuje kvalitní a bezchybný provoz předmětných výrobků v záruční době, která začíná dodáním produktu spotřebiteli.
- Výrobek bude během záruční doby bezchybně fungovat, pokud bude používán v souladu s jeho účelem a návodem k použití.
- Na žádost zákazníka, bude-li samozřejmě podána v záruční době, se postará o odstranění závad a případných nedostatků na výrobku na vlastní náklady, nejpozději do 30 dnů ode dne oznamení závady. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 15 dnů, pokud byl předmětný výrobek již v minulosti opravován. Pokud nebude výrobek opraven v uvedené lhůtě, vymění jej za identický, nový a bezchybný výrobek. Záruční dobu prodlouží o dobu opravy. Na vyměněné zboží nebo na výměnu podstatné části zboží za nové vystaví zákazníkovi nový záruční list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradní díly a příslušenství po dobu dalších 3 let od uplynutí záruční doby.
- Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

ZÁRUČNÍ DOBA

Užitné vlastnosti, případně bezchybný provoz výrobku jsou garantovány v záruční době 24 měsíců, která začíná běžet dnem dodání výrobku spotřebiteli. V případě použití výrobku pro profesionální nebo výdělečné účely, nebo pro účely nad rámec běžného použití v domácnosti, nebo pokud je produkt používán osobou, která není v souladu s platnými právními předpisy definována jako spotřebitel, je záruční doba 12 měsíců. Všechny akumulátory / baterie mají záruční dobu 12 měsíců. Za ztracený záruční list neručíme. Pokud na se na výrobku neprokáže reklamovaná vada, jsme oprávněni účtovat vzniklé diagnostické náklady.

UPOZORNĚNÍ: Záruka nekrátí práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobků.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY JSOU

- v případě reklamace je nutné předložit vyplňený záruční list, originál nákupní faktury (nebo kopii obou);
- že výrobek není mechanicky poškozen;
- že s výrobkem nebylo manipulováno neoprávněnou osobou;
- že zákazník (uživatel) jednal a používal produkt v souladu s přiloženým návodem;
- během záruční doby je autorizovaný servisním střediskem pouze servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záruční štítky a plomby nejsou poškozené nebo odstraněné.

UKONČENÍ ZARUKY

Záruční servis se nevztahuje na díly podléhající opotřebení (žárovky, topná tělesa, vlákna, kartáče elektromotoru, opotřebená ozubená kola).

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé při přepravě a manipulaci po dodání zákazníkovi, v důsledku nesprávného seřízení, mechanické vady (fyzické rozbití), vady v důsledku neodborného a nedbalého zacházení s výrobkem, při jakémkoli neoprávněném zásahu, pokud k závadě došlo v důsledku použití nevhodného spotřebního materiálu nebo kapalin, pokud byly do výrobku instalovány neoriginální díly, v důsledku nadměrného napětí, vyšší moci, úderu blesku, vteřené baterie, čištění výrobku nebo jeho částí a vniknutí kapaliny do produktu.

Před předáním výrobku do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot. V opačném případě vám budeme nuceni účtovat náklady na očištění výrobku dle ceníku distributora.

V případě nesprávného použití, nepřiměřeného použití síly a zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem, záruka zaniká. Tato záruka neomezuje vaše zákonné práva.

Nakládání se starým elektrickým a elektronickým zařízením:

(platné v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatným systémem nakládání s odpady).



Tento symbol na produktu, na jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Musíte jej zlikvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Recyklace tohoto produktu pomůže zachovat přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidace produktu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o manipulaci a vrácení tohoto výrobku kontaktujte prosím místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Odpadní elektrozařízení lze také bezplatně předat distributorovi přímo při dodání nového elektrozařízení. V souladu se směrnicí 2012/19/EU a směrnicí 2006/66/ES o vadných nebo opotřebovaných akumulátorech/bateriích, musí být předmětné výrobky shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Všechna práva vyhrazena.

ZÁRUKA

 MarexTrade[®], s.r.o.	AUTORIZOVANÝ SERVIS	 MarexTrade s. r. o. K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice Česká republika	 +420 724 892 995 servis@marextrade.cz
---	---------------------	---	--

Informace o zákazníkovi

Jméno a příjmení
Titul
Email
Telefon
Datum dodání výrobku / datum počátku záruční doby

Informace o výrobku

Typ výrobku / Název
Typ a model
Sériové číslo
Výrobce
Razítko a podpis distributora