



Iskra



MODEL: GX-EID043

SK

PRÍKLEPOVÁ Vŕtačka

PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU NA POUŽITIE

Návod na použitie

- Tento návod na použitie sa vzťahuje na toto zariadenie. Obsahuje dôležité informácie pre používanie produktu.
- Pred použitím spotrebiča si pozorne a kompletne prečítajte návod na obsluhu, venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ignorovanie týchto pokynov môže spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
- Návod na používanie splňa všetky požiadavky smerníc EU, ktoré sa naň vzťahujú.
- V zahraničí dodržiavajte zákony a nariadenia platné v danej krajine.
- Túto príručku nevyhadzujte. Uschovajte ju aj k neskoršiemu nahliadnutiu(napr.prevod vlastníctva).

Vysvetlenie znakov

V návode na použitie alebo na spotrebiči sa používajú nasledovné symboly a výstražné slová.



VAROVANIE!

Tento výstražný symbol/slovo označuje také riziko, ktoré by mohlo mať za následok škodu na majetku, smrť alebo vážne zranenie.



POZNÁMKY!

Tento symbol poskytuje úžitočné informácie o používaní spotrebiča.



VAROVANIE!

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím, údržbou alebo výmenou časti tohto zariadenia za účelom modifikácie. Na tomto prístroji môže vykonáť zmeny iba autorizovaný servisný technik.

**VAROVANIE!**

Nedodržanie pokynov a výstrah uvedených v tejto príručke môže viest' k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu.

Pri používaní tohto zariadenia, kde kovové časti zariadenia môžu prísť do kontaktu so skrytými elektrickými vodičmi alebo s vlastným elektrickým káblom (ak je nainštalovaný), vždy držte prístroj za plastovú izolačnú rukoväť.

HLAVNÉ DIELY A SPÍNAČE NÁSTROJA

- | | |
|---|--|
| 1. Vypínač ON / OFF | 5. Prepínač prevádzkových funkcií (vŕtanie / vibračné vŕtanie) |
| 2. Tlačidlo voľby rýchlosťi | 6. Bočná rukoväť |
| 3. Zamykacie tlačidlo pre ZAPNUTIE / VYPNUTIE | 7. Bezkl'účové skľučovadlo |
| 4. Volič smeru otáčania | 8. Lišta obmedzujúca hĺbku vŕtania |



VYSVETLENIE SYMBOLOV

	VÝSTRAHA! Prečítajte si a zapamätajte si všetky bezpečnostné postupy, pokyny a výstrahy. Venujte osobitnú pozornosť pokynu označenému týmto symbolom.
	Označenie zhody s príslušnými smernicami platnými v EÚ
	Starostlivo si prečítajte, rešpektujte a zapamätajte si pokyny z tejto príručky.
	Symbol triedy ochrany II.
	Vysoké napätie! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
n0	RPM (otáčky za minútu).
~	striedavé napätie
	Povinné používanie prostriedkov na ochranu očí (vždy nosť ochranné okuliare).
	Povinné používanie prostriedkov na ochranu sluchu (ušné chrániče sluchu, tlmiče hluku).
	Značka označujúca na separovaný zber elektrických a elektronických zariadení.
	Povinné používanie osobných ochranných prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov.
	POZOR! Pri prevádzke sa vŕtacie korunky zahrievajú. Nebezpečenstvo popálenia
	Povinné používanie bezpečnostných rukavíc.
	Povinné používanie bezpečnostnej obuvi.



VÝSTRAHA!

Nástroj nepreťažujte. Preťaženie a opakované zablokovanie motoru môže náradie poškodiť. To povedie k skráteniu životnosti nástroja.



VÝSTRAHA!

Náradie nie je určené na prácu v potenciálne výbušnom prostredí!

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



VÝSTRAHA!

Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a pokyny opísané v tejto príručke.

Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k riziku vystavenia ľudí a zvierat elektrickému šoku, požiaru a vážnym následkom.

Uschovajte všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia (vrátane tých, ktoré sú uvedené na náradí) pre budúce použitie.

Pojem „elektrické náradie“ používaný v bezpečnostných pokynoch sa vzťahuje tak na elektrické náradie napájané z elektrickej siete (pomocou elektrického kabla), ako aj na elektrické náradie napájané z nabíjateľných batérií (bez elektrického kabla).

BEZPEČNOSŤ PRACOVNEJ OBLASTI

- Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neporiadok a neosvetlená pracovná plocha a pracovného stola spôsobujú zranenia.
- Nepoužívajte náradie v prítomnosti výbušných látok, ako sú horľavé kvapaliny alebo plyny. Iskry, ktoré vzniknú pri práci s náradím, môžu spôsobiť vznietenie výparov alebo prachu.
- Deti a návštěvníkov držte mimo dosahu. Akékolvek rozptylenie môže viesť k strate kontroly.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Zástrčka náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke. (ak má nástroj kábel). Konektor nikdy a za žiadnych okolností a zo žiadnych dôvodov nemodifikujte. Na uzemnenie zariadenia nepoužívajte žiadne adaptéry. Štandardné nemodifikované konektory a zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vyvarujte sa kontaktu s telom na uzemnených miestach, ako sú rúry, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, riziko elektrického šoku sa výrazne zvyšuje.
- Náradie nepoužívajte v daždi alebo vo vlhkom prostredí. Riziko zásahu elektrickým prúdom je značne zvýšené pri vniknutí vody.
- S káblom spínača manipulujte opatrne. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, tahanie alebo otváranie zariadenia. Nikdy nepoužívajte kábel v blízkosti horúceho oleja, ostrých hrán alebo pohybujúcich sa predmetov.

- e) Ak používate zariadenie vonku, použite vhodný predlžovací kábel, ktorý je určený na vonkajšie použitie. Použitie vhodného predlžovacieho kábla zníži riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f) Ak je nevyhnutné používať zariadenie vo vlhkom teréne, použite siet' chránenú ochrannými ističmi - FID (RCD). Istič FID znížuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- a) Pri obsluhe nástroja musíte byť veľmi opatrní. Uvedomte si, čo robíte, a robte to rozumne. Nepoužívajte náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíľa nepozornosti pri práci s náradím môže viest' k vážnym zraneniam.
- b) Vždy používajte ochranné prostriedky. Vždy nosťe ochranné okuliare, ochranné rukavice a ochranu slchu. Používanie ochranných prostriedkov prispôsobených pracovnému prostrediu a podmienkam, ako je protiprachová maska, stabilná obuv, prilba a ochrana slchu, znížuje nebezpečenstvo fyzického zranenia.
- c) Zabráňte automatickému spusteniu nástroja. Pred pripojením náradia k elektrickej sieti alebo pred zdvihaním alebo prenášaním náradia vždy skontrolujte a uistite sa, že je vypínač vypnutý. Keď je nástroj zapnutý, nenoste a neprenášajte ho, keď držíte prst na prepínači, ani ho nepripájajte k elektrickej sieti. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.
- d) Pred zapojením a spustením náradia odstráňte všetko príslušenstvo a kľúče. Kľúč, ktorý zostane na rotujúcej časti nástroja, môže spôsobiť fyzické zranenie.
- e) Nepreceňujte sa. Vždy udržiavajte správnu polohu a rovnováhu. Nepoužívajte na rebríky alebo nestabilné podpery. To vám umožní mať dobrú kontrolu nad nástrojmi v prípade neočakávaných alebo nepredvídaných situácií.
- f) Používajte vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky, ktoré sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach nástroja a spôsobiť zranenie. Noste ochranný vlasový poťah, ktorý obsahuje dlhé vlasy, a zabráňte ich vtiahnutiu do prieduchov.
- g) Ak je náradie vybavené sacím mechanizmom a mechanizmom na zachytávanie prachu, vždy sa uistite, že je správne nainštalované a zapojené. Použitie mechanizmu na zachytávanie prachu môže znížiť vplyv vystavenia emisiám a škodlivým prachovým látкам.

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

- a) Zariadenie neprečažujte. Na svoju prácu používajte správne vybavenie a nástroje. Správny nástroj vykoná prácu presne, lepšie a bezpečnejšie správnym spôsobom.
- b) Nepoužívajte náradie, ak vypínač nefunguje. Akýkoľvek nástroj, ktorému nefunguje vypínač, je nebezpečný a musí sa okamžite opraviť.
- c) Pred všetkými prácami na náradí, ako sú nastavovanie, údržba, výmena náradia alebo inštalácia, odpojte napájací kábel. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znížujú riziko samospustenia.
- d) Ak náradie nepoužívate (a to len na krátky čas), nenechávajte ho na mieste, ktorý je prístupný deťom. Dbajte na to, aby osoby, ktoré nie sú správne oboznámené s pokynmi uvedenými v príručke, mohli náradie používať. Zariadenie je zdrojom nebezpečenstva pre nešikovného a netrénovaného používateľa.
- e) Údržba náradia. Skontrolujte možné nepresné nastavenie, zlé pripojenie pružných častí, možnosť zlomenia dielcov a ďalšie podmienky, ktoré ovplyvňujú zariadenie. Mnohé nešťastia sú výsledkom nesprávnej údržby nástrojov.
- f) Skontrolujte, či sú rezné časti ostré a čisté. Ak sú nástroje správne udržiavané, je ich ľahšie a bezpečnejšie monitorovať a zaznamenávať.
- g) Náradie, vybavenie a predlžovací kábel atď. používať podľa pokynov, rešpektujúc to, ako je opísané v príručke, pracovné podmienky a typ práce, ktorá sa má vykonať. Používanie náradia na iné účely môže viest' k nebezpečným podmienkam.

SERVIS

a) Opravy by mal vykonávať iba autorizovaný servis. Pri údržbe používajte iba originálne a originálne náhradné diely.

DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

- a) Pri použití príklepovej vrtačky vždy nosť ochranu sluchu. Vystavenie hluku môže viesť k strate sluchových schopností.
- b) Použite prídavnú (bočnú) páčku pripojenú k náradiu. Strata stability môže viesť k fyzickému zraneniu.
- c) Pri práci s nástrojom, keď môžu jeho kovové časti prísť do kontaktu so skrytými elektrickými vodičmi alebo vlastným elektrickým káblom (ak je zabudovaný), vždy s náradím držte za plastovú izolovanú rukoväť. Kovové časti náradia, keď prichádzajú do kontaktu s elektrickým vodičom, sú „živé“ (pod napäťom). Nedodržanie tohto pokynu vedie k úrazu elektrickým prúdom.
- d) V prípade použitia podstavca - špeciálneho stola používaného na upevnenie náradia, skontrolujte a ubezpečte sa, že je správne zostavený a nainštalovaný. Správna montáž a inštalácia majú zásadný význam pre vašu bezpečnosť. Zabránia zrazeniu nástroja.
- e) Zaistite bezpečnú montáž nástroja k základni. Ak nástrojom pohnete, keď je pripojený k základni, môže to spôsobiť stratu kontroly.
- f) Podstavec sa inštaluje na rovný, pevný a bezpečný podklad. Základňa umožňuje stabilnú prevádzku nástroja a vyžaduje stály dohľad.
- g) Nepreťažujte podstavec a nepoužívajte ho ako rebrík. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť preťaženie alebo prevrhnutie základne. Tieto pokyny platia pre väčšie nástroje.

Prevádzka v súlade s predpismi



VÝSTRAHA!

Príklepová vrtačka je určená na uťahovanie / odvíjanie skrutiek a na vŕtanie do dreva, plastu, kovu, kameňa a betónu.

Nepoužívajte nástroj na iné účely. Nepreťažujte vrták.

Skontrolujte a uistite sa, že napätie uvedené na vrtačke zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti.

POUŽITIE

- Vrták musí byť bezpečný a pevne pripojený k bezklúčovému skľučovadlu.
- Kvôli vlastnej bezpečnosti vždy používajte náradie s integrovanou bezpečnostnou pákou.
- Pri práci s náradím ho vždy držte oboma rukami.
- Počas činnosti vrtačky neodstraňujte triesky.
- Ak vŕtate do stien, dávajte pozor na elektrickú, vodnú a plynovú inštaláciu. Najskôr pomocou vyhľadávača inštalácií vyhľadajte inštalácie v stene.
- Ak chcete nástroj naštartovať, stlačte vypínač ZAP / VYP a vrtačka začne pracovať.
- Ak chcete vrtačku zastaviť, stlačte spínač a náradie ukončí činnosť.
- Pre trvalú prevádzku stlačte súčasne vypínač ZAP / VYP a blokovací spínač na páke.

Pre vypnutie možnosti trvalého chodu stlačte a ihneď uvoľnite spínač ZAP / VYP.

UMIESTNENIE VRTAKA DO SKĽUČOVADLA

1. Vezmíte zadnú časť skľučovadla (A) do jednej ruky
2. Druhou rukou otočíte prednú časť skľučovadla (B) do bodu, kde otvor zodpovedá veľkosti bitu, ktorú chcete použiť (B)
3. Vložíte vrták do skľučovadla
4. Pevne držte zadnú časť skľučovadla a otáčaním utiahnite čel'uste skľučovadla na vrtáku. Dostane sa do požadovanej polohy a uzamkne sa

Poznámka: Ak má vaše náradie skľučovadlo na kľúče, zatlačte kľúč na koniec drážky a vykrúcajte rovnomerne do všetkých otvorov. Nepoužívajte poškodený spotrebný materiál.



VÝSTRAHA!

Pred montážou a demontážou častí a spotrebného materiálu vždy vytiahnite sieťovú zástrčku.

SPUSTENIE A ZASTAVENIE NÁSTROJA

SPUSTENIE NÁSTROJA:

Na spustenie nástroja stlačte spínač 2. Aby ste zaistili trvalú prácu nástroja, stlačte spínač 2 a potom palcom stlačte súčasne spínač 4.

ZASTAVENIE NÁSTROJA: Ak chcete ukončiť prácu, stlačte a potom uvoľnite spínač 2.

ZMENA SMERU OTÁČANIA:

Pomocou páky 1 môžete zmeniť smer otáčania bezkľúčového skľučovadla. Posunutím páky doprava (vyhľadajte značku „R“) spustíte bezkľúčové skľučovadlo otáčaním doprava (vŕtanie a skrutkovanie). Posuňte páčku doľava (značka „L“), aby sa bezkľúčové skľučovadlo začalo otáčať doľava (uvoľnenie skrutiek a vytiahnutie vrtáka).

ZMENA RÝCHLOSTI OTÁČOK

Stlačením spínača 2 zmeňte rýchlosť otáčania. Keď je spínač 2 stlačený na koniec, rýchlosť otáčania bude maximálna. Konečná rýchlosť otáčania skľučovadla bez kľúča sa volí pomocou mobilného tlačidla 3.

Otočením číselníka smerom k + = vyšší počet otáčok za minútu,
Otočný číselník smerom k - = nižší počet otáčok za minútu.



VÝSTRAHA!

Smer otáčania môžete zmeniť, až keď je váš nástroj úplne zastavený.



VÝSTRAHA!

Ak chcete zmeniť smer otáčania, počkajte, kým sa motor úplne nezastaví.

VRTANIE A PRÍKLEPOVÉ VRTANIE

Stlačením tlačidla 1 vykonáte požadovanú akciu::



- vľavo (značka KLADIVO); príklepové vŕtanie do betónu a kameňa



- vpravo (značka VRTÁK); vŕtanie do kovu, plastu, dreva

DOPLŇUJÚCA PÁKA S HĽBKOMEROM

Ďalšia páka uľahčuje vašu prácu s náradím a poskytuje vám bezpečnú oporu pri práci s náradím.

Ak chcete nainštalovať túto pomocnú páku, najskôr pripojte obrúč nad bezklúčové sklučovadlo, upevnite ho a potom dotiahnite páku.

Na prispôsobenie hĺbky vŕtania použite obmedzovač hĺbky. Najskôr zmerajte predpokladanú hĺbkou vŕtania a vložte ju na hornú časť vrtáka. Zadržiavač hĺbky položte na rovnakú vzdialenosť ako horná časť vrtáka. Z tejto vzdialenosť odčítajte hĺbkou vŕtania. Získanú hodnotu je potrebné nastaviť na obmedzovači hĺbky. Zadržiavací prostriedok sa musí dotiahnuť spolu s pákou.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pred použitím náradia vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Na čistenie plastových častí vrtáka použite vlhkú handričku. Nepoužívajte korozívne látky ani ostré predmety.

Vetracie otvory umiestnené na skriňi motora musia byť prechodné a čisté. Na čistenie použite mäkkú handričku alebo kefu.

ÚDRŽBA

Používajte iba originálny spotrebny materiál, príslušenstvo a náhradné diely výrobcu. Ak náradie naprieck pravidelnej údržbe a kontrole kvality nefunguje dobre, musí ho opraviť autorizovaný servis.

Pred odovzdaním prístroja servisnému technikovi sa uistite, či je vyčistené a či je v originálnom balení.

Nikdy nenaďáčajte nástroj ani jeho časti do kvapaliny.

POZNÁMKA

Tento výrobok nie je vhodný pre používanie ľudmi ani deťmi so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť

Pred výmenou príslušenstva zariadenie najprv vypnite a potom ho odpojte zo siete.

TECHNICKÉ PARAMETRE

NÁZOV Príklepová vŕtačka	MODEL: GX-EID043	MERNÁ JEDNOTKA
Napätie	230-240; 50Hz	V (a.c.)
Príkon	1050	W
Počet otáčok za minútu(n_0)	0 - 3000 (bez zaťaženia)	min ⁻¹
Hmotnosť	1,5	kg
Sklučovadlo	1,5 - 13	mm
Hladina akustického tlaku L _{p(A)}	92	dB(A)
Úroveň akustického výkonu L _{w(A)}	103	dB(A)
Úroveň vibrácií A _{h, ID} , A _{h,D}	betón (14,63), železo(5,39)	m/s ²
Trieda ochrany	II.	

Iskra si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšenie svojich produktov, bez povinnosti informovať zákazníkov, ktorí už majú vo svojom majetku podobné modely.

PREHLÁSENIE O ZÁRUKE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Zaručuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznamenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosti opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehoti, bude vymenený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

ZÁRUČNÁ DOBA

Úžitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámcem bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku neprekáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajújucého za vady výrobkov.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SÚ

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplnený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaný servisným strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstranené.

UKONCENIE ZARUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neoborného a nedbalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalin, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napäťia, výšej moci, úderu blesku, vtečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútoru.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonná práva.

Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).

 Tento symbol na produkto, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produkтом nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho zlikvidovať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybnych alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériach, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelené a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu. **Všetky práva vyhradené.**

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informácie o zákazníkovi

Informácie o výrobku

Meno a priezvisko

Typ výrobku / Názov

Titul

Typ a model

Email

Sériové číslo

Telefón

Výrobca

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

Pečiatka a podpis distribútoru