




**NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE
NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ
TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS**



**MF200C-10
MF250C-16
MF300C-25
MF300C-34**

www.maktrade.rs

POPIS MODELU

VÍCEÚČELOVÝ KOVOVÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR

Ø200, Ø250, Ø300



DŮLEŽITÉ!

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Montáž a nastavení ventilátoru mohou provádět pouze odborné osoby, které jsou způsobilé k práci na elektrických systémech do 1000 V, a to po předchozím prostudování tohoto návodu k instalaci, nastavení a použití zařízení.

Vlastnosti elektrické sítě, do které je zařízení připojeno, musí být v souladu s normami (standards) a platnými předpisy. Elektrická instalace musí být vybavena zařízením pro automatickou ochranu sítě. Připojení zařízení je třeba provést přes fázový spínač se vzdáleností mezi kontakty minimálně 3 mm. Před instalací zkontrolujte, zda jednotlivé části ventilátoru (vrtule, tělo ventilátoru a mřížka) nejsou poškozené, a zejména se ujistěte, že se v pracovním prostoru ventilátoru (prostor, kde se otáčejí lopatky vrtule) nenachází žádný cizí předmět, který by mohl lopatky poškodit. Zařízení nesmí být používáno k jiným účelům, než ke kterým je určeno, a jakékoliv úpravy či modifikace jsou výslovně zakázány.

Toto zařízení není určeno k používání dětmi ani osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, stejně jako osobami s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo pokud neobdržely pokyny k bezpečnému používání zařízení.

Děti musí být pod dohledem dospělých, aby se zabránilo hraní si se zařízením. Čištění a běžnou údržbu nesmějí provádět děti mladší 8 let, pokud nejsou pod dohledem.

Pokud je zařízení připojeno ke společnému odvodu vzduchu, je nutné učinit opatření proti pronikání kouře, nespálených plynů a jiných produktů spalování. Je třeba zabránit zpětnému proudění plynů ze zařízení, která používají plyn nebo otevřený plamen.

Vzduch odváděný z místnosti nesmí obsahovat prach nebo jiné pevné částice, lepidlo, látky či vláknité materiály. Je zakázáno používat zařízení v prostorách obsahujících hořlavé látky nebo výpary (například benzin, benzen, insekticidy apod.).

Zařízení se nesmí zakrývat ani blokovat volný průtok vzduchu. Průchod vzduchu skrz otvory v krytu až k pracovní části těla ventilátoru musí být optimální pro správnou funkci a dodržení technických parametrů.

Také se nesmí na zařízení sedat ani na něj pokládat jakékoli předměty.

Vlastník zařízení je povinen řídit se tímto návodem!



Na konci své životnosti se zařízení stává předmětem odděleného sběru elektroodpadu!

Neodkládejte zařízení spolu s komunálním odpadem!

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Ventilátor se připojuje k elektrické síti (elektrickému proudu) s provozním napětím 230 V a frekvencí 50 Hz. Z hlediska ochrany proti úrazu elektrickým proudem patří ventilátor do třídy II (230 V / 50 Hz). Ventilátor je určen pro provoz při teplotě vzduchu v místnosti v rozmezí od -30 °C do ~+50 °C. Hladina hluku ve vzdálenosti 3 metry se pohybuje v rozmezí 51 až 58 dB(A) (v závislosti na modelu, resp. průměru ventilátoru). Stupeň krytí elektromotoru je IP42. Rozměry zařízení a rozměry pro montáž, stejně jako technické parametry jednotlivých modelů ventilátorů, jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2.

Tabulka 1. Rozměry (mm)

ØA	ØB	C
200	220	250
250	270	250
300	320	250
300	320	250

Tabulka 2.

Model	NAPĚTÍ V / Hz	VÝKON W	RYCHLOST ob/min	PRŮTOK VZDUCHU m ³ /h	HLADINA HLUKU dB(A)	HMOTNOST kg
MF200C-10	230 / 50	36	1300	410	55	2,515
MF250C-16	230 / 50	60	1300	800	57	3,080
MF300C-25	230 / 50	90	1300	1220	60	3,885
MF300C-34	230 / 50	110	1300	1400	62	4,380


ÚČEL VENTILÁTORU

Víceúčelové kovové ventilátory jsou navrženy pro ventilaci obytných, komerčních a pracovních prostor. Používají se v místnostech a na místech, kde je potřeba zabránit šíření vlhkosti a nepříjemných pachů. Uplatnění nacházejí v tlakových a sacích systémech, kde je podle projektových požadavků nutné zajistit účinné větrání. Nejsou určeny pro použití v pracovních prostředích a obytných prostorách, kde teplota vzduchu přesahuje 50 °C. Zařízení je v souladu se všemi normami týkajícími se elektromagnetických polí (EMF). Pokud je zařízení používáno správným způsobem a v souladu s tímto návodem, je bezpečné pro použití na základě dosud dostupných vědeckých poznatků. Technické řešení výrobku zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz. Při používání je důležité mít na paměti, že ventilátor nemá zabudovaný ochranný filtr, který by bránil pronikání mastnoty do elektromotoru. Díky své konstrukci umožňují potrubní kovové ventilátory ve velmi krátkém čase odvést velké množství nepříjemných pachů, kouře, různých výparů a vlhkosti. Přiváděním čerstvého vzduchu zařízení rychle obnovuje ekologickou rovnováhu vzdušného objemu místnosti.

INSTALACE VENTILÁTORU

Držák ventilátoru je určen pro nástěnnou montáž, která je velmi jednoduchá a rychlá. Lopatky jsou navrženy tak, aby efektivně tlačily vzduch. Lopatky jsou chráněny kovovou mřížkou, zatímco elektromotor je upevněn a zároveň chráněn držákem – mřížkou motoru. Instalaci a připojení zařízení k elektrické síti by měla provádět kvalifikovaná (odborná) osoba v souladu s návodem. Nedoporučuje se montáž ventilátoru v blízkosti komínů a topných potrubí.

- 1 – Tělo ventilátoru
- 2 – Lopatky
- 3 – Motor s držákem (mřížkou)



OBRAZEK 1: INSTALACE VENTILÁTORU

Instalace víceúčelového kovového ventilátoru:

1. Určete místo instalace a věnujte zvláštní pozornost rozměrům: průměr lopatek ($\varnothing A$), průměr otvoru ($\varnothing B$), a délce (C) těla ventilátoru (1).
2. Vložte tělo ventilátoru (1) do otvoru ve zdi.
3. Prostor mezi otvorem ve zdi a tělem ventilátoru vyplňte vhodným materiálem. Vzhledem k tomu, že mezi tělem ventilátoru a otvorem ventilačního potrubí může být rozdíl v průměru, je nutné tuto mezeru vyplnit vhodným materiálem (např. molitanem, polystyrenem, montážní pěnou apod.), aby byl zajištěn plný výkon kvalitního sání a zabránilo se ztrátám, resp. snížení účinnosti zařízení (v porovnání s továrnou stanovenými technickými parametry).

POZNÁMKA:


Ventilátor musí být nainstalován ve výšce vyšší než 2,3 metru od podlahy!

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ INSTALACI

Zařízení musí být připojeno pouze na jednu fázi z hlavního elektrického přívodu, s uvedeným napětím a frekvencí, jak je uvedeno na štítku s technickými parametry ventilátoru. Elektrická instalace musí být vybavena fázovým spínačem s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.

POZNÁMKA:

Před připojením na přívodní kabel motoru vždy zkontrolujte, zda je napájecí kabel pod napětím!



OBRÁZEK 2: Schéma připojení k elektrické instalaci

UŽIVATELSKÁ ÚDRŽBA

Ventilátory jsou spolehlivé a nevyžadují zvláštní údržbu. Údržbu ventilátoru provádějte pouze po odpojení zařízení od elektrické sítě, tedy když zařízení není pod napětím. Čištění provádějte měkkou vlhkou látkou a malým kartáčkem. Po čištění je potřeba povrchy důkladně osušit před dalším použitím zařízení. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo jiný kvalifikovaný personál, aby se předešlo nebezpečí.

SKLADOVÁNÍ

Skladování, respektive ukládání ventilátoru provádějte v dobře větraném prostoru při teplotě od 5 °C do +40 °C a relativní vlhkosti vzduchu nižší než 80 % (při teplotě 25 °C), v originálním obalu výrobce.

POPIS MODELU
VIACÚČELOVÝ POTRUBNÝ KOVOVÝ VENTILÁTOR
Ø200, Ø250, Ø300



DÔLEŽITÉ!

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho na budúce použitie.

Montáž a nastavenie ventilátora môžu vykonávať iba odborné osoby, ktoré sú kvalifikované na prácu s elektrickými systémami do 1000 V, a to až po preštudovaní tohto návodu na inštaláciu, nastavenie a používanie zariadenia.

Vlastnosti elektrickej siete, do ktorej je zariadenie pripojené, musia byť v súlade s normami a platnými predpismi. Elektrická inštalácia musí byť vybavená zariadením na automatickú ochranu siete. Pripojenie zariadenia sa musí vykonať cez fázový spínač so vzdialenosťou medzi kontaktmi minimálne 3 mm.

Pred inštaláciou skontrolujte, či jednotlivé časti ventilátora (vrtuľa, telo ventilátora a kryt) nie sú poškodené, a najmä či sa v pracovnej časti ventilátora (priestor, kde sa otáčajú lopatky vrtule) nenachádza žiadny cudzí predmet, ktorý by mohol poškodiť lopatky.

Zariadenie sa nesmie používať na iné účely, než na určené, a akékoľvek úpravy alebo modifikácie sú výslovne zakázané.

Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi ani osobami so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou, ani osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak neboli poučení o bezpečnom používaní zariadenia.

Deti musia byť pod dohľadom dospelých, aby sa zabránilo hraniu sa so zariadením.

Taktiež čistenie a bežnú údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov, pokiaľ nie sú pod dohľadom dospelého osoby. V prípade, že sa používa spoločný vzduchový odvod, je potrebné uplatniť opatrenia na zabránenie prenikaniu dymu, nespálených plynov a iných produktov horenia.

Je nevyhnutné vylúčiť možnosť spätného toku plynov zo zariadení, ktoré využívajú plyn alebo otvorený plameň.

Vzduch, ktorý je odvádzaný z miestnosti, musí byť bez prachu alebo iných pevných častíc, ako aj bez lepkavých látok a vláknitých materiálov.

Je zakázané používať zariadenie v priestoroch, ktoré obsahujú horľavé látky alebo výpary (ako napríklad benzín, benzén, insekticídy a pod.).

Zariadenie sa nesmie zakrývať ani nesmie byť blokovaný voľný prietok vzduchu.

Je nevyhnutné, aby prúdenie vzduchu cez otvory na kryte až po pracovnú časť tela ventilátora bolo optimálne, aby sa zabezpečili prevádzkové parametre a technické špecifikácie uvedené v návode.

Taktiež nie je dovolené sedieť na zariadení ani naň ukladať akékoľvek predmety.

Vlastník zariadenia je povinný riadiť sa týmto návodom!



Na konci životnosti zariadenia sa stáva predmetom oddeleného zberu elektrického odpadu!

Nezlikvidujte zariadenie spolu s komunálnym odpadom!

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Ventilátor sa pripája na elektrickú sieť s pracovným napätím 230 V a frekvenciou 50 Hz.

Podľa typu ochrany pred zásahom elektrickým prúdom patrí ventilátor do triedy ochrany II (230 V / 50 Hz). Ventilátor je určený na prevádzku pri teplote vzduchu v miestnosti v rozsahu od -30 °C do +50 °C. Hladina hluku vo vzdialenosti 3 metre sa pohybuje v rozsahu 51 až 58 dB(A) (v závislosti od modelu, resp. priemeru ventilátora). Stupeň ochrany elektromotora je IP42. Celkové a montážne rozmery, ako aj technické parametre jednotlivých modelov ventilátorov sú uvedené v Tabuľkách 1 a 2.

Tabuľka 1. Rozmery (mm)

ØA	ØB	C
200	220	250
250	270	250
300	320	250
300	320	250

Tabuľka 2.

Model	NAPÄTIE V / Hz	VÝKON W	RÝCHLOSŤ ob/min	PRÚD VZDUCHU m ³ /h	HLADINA HLUKU dB(A)	HMOTNOSŤ kg
MF200C-10	230 / 50	36	1300	410	55	2,515
MF250C-16	230 / 50	60	1300	800	57	3,080
MF300C-25	230 / 50	90	1300	1220	60	3,885
MF300C-34	230 / 50	110	1300	1400	62	4,380

ÚČEL VENTILÁTORA

Viacúčelové kovové ventilátory sú navrhnuté na vetranie obytných, kancelárskych a pracovných priestorov. Používajú sa v miestnostiach a na miestach, kde je potrebné zabrániť šíreniu vlhkosti a nepríjemných pachov. Nachádzajú uplatnenie v tlačných a sacích ventilačných systémoch, kde sa podľa požiadaviek projektu vyžaduje účinné vetranie. Nie sú určené na používanie v pracovných prostrediach a obytných priestoroch, kde teplota vzduchu presahuje 50 °C. Zariadenie je v súlade so všetkými platnými normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí (EMF). Ak sa zariadenie používa správne a v súlade s týmto návodom, jeho používanie je bezpečné podľa dnes dostupných vedeckých poznatkov. Technické riešenie výrobu zabezpečuje dlhú životnosť a spoľahlivú prevádzku. Pri používaní je potrebné mať na pamäti, že ventilátor nemá zabudovaný ochranný filter, ktorý by bránil prenikaniu mastnoty do elektromotora.

Vďaka svojim konštrukčným vlastnostiam umožňujú potrebné kovové ventilátory v krátkom čase odvieť veľké množstvo nepríjemných pachov, dymu, rôznych výparov a vlhkosti.


Prívodom čerstvého vzduchu zariadenie rýchlo obnovuje ekologickú rovnováhu vzdušného objemu v miestnosti.

INŠTALÁCIA VENTILÁTORA

Držiak ventilátora je určený na nástennú montáž, ktorá je veľmi jednoduchá a rýchla.

Lopatky vrtule sú navrhnuté tak, aby účinne vytlačili vzduch. Vrtuľa je chránená kovovou ochrannou mriežkou, zatiaľ čo elektromotor je upevnený a zároveň chránený držiakom – mriežkou motora. Montáž a pripojenie zariadenia na elektrickú sieť musí vykonať kvalifikovaná odborná osoba v súlade s týmto návodom. Montáž ventilátora v blízkosti komínov a vykurovacích potrubí sa neodporúča.

- 1 – Telo ventilátora
- 2 – Vrtuľa
- 3 – Motor s držiakom (mriežkou)



OBRÁZOK 1. Montáž ventilátora

Inštalácia viacúčelového kovového ventilátora:

1. Určite miesto montáže a venujte osobitnú pozornosť rozmerom: priemer vrtule ($\varnothing A$), priemer montážneho otvoru ($\varnothing B$), ako aj dĺžke telesa (C) ventilátora (1).
2. Umiestnite teleso ventilátora (1) do otvoru v stene.
3. Vyplňte priestor medzi otvorom v stene a telesom ventilátora vhodným materiálom.

Keďže medzi telesom ventilátora a otvorom ventilačného potrubia existuje rozdiel v priemeroch, je potrebné tento priestor vyplniť zodpovedajúcim materiálom (napr. špongiou, polystyrénom, montážnou penou a pod.), aby sa zabezpečila plná účinnosť nasávania a zabránilo sa stratám alebo zníženiu efektivity zariadenia (v porovnaní s výrobnými technickými parametrami).

POZNÁMKA:

Ventilátor musí byť nainštalovaný vo výške viac ako 2,3 metra od podlahy!


PRIPOJENIE NA ELEKTRICKÚ INŠTALÁCIU

Zariadenie musí byť pripojené iba na jednu fázu z hlavného elektrického prívodu, s menovitým napätím a frekvenciou uvedenými na typovom štítku ventilátora.

Elektrická inštalácia musí byť vybavená fázovým vypínačom so vzdialenosťou medzi kontaktmi minimálne 3 mm.

POZNÁMKA:

Pred pripojením na prívodný kábel motora vždy skontrolujte, či je napájací kábel pod napätím!



OBRÁZOK 2. Schéma pripojenia k elektrickej inštalácii

POUŽÍVATEĽSKÁ ÚDRŽBA

Ventilátory sú spoľahlivé a nevyžadujú špeciálnu údržbu. Údržba ventilátora sa vykonáva až po odpojení zariadenia z elektrickej siete, teda keď zariadenie nie je pod napätím. Čistenie vykonávajte mäkkou vlhkou handričkou a menším štetcom. Po čistení je potrebné povrchy dôkladne vysušiť pred opätovným použitím zariadenia. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo iný kvalifikovaný pracovník, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

SKLADOVANIE

Skladovanie, teda uchovávanie ventilátora, sa vykonáva v dobre vetranom priestore pri teplote od 5 °C do +40 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu menšej ako 80 % (pri teplote 25 °C), v pôvodnom výrobnom obale.

MODELL LEÍRÁSA
TÖBBCÉLÚ FÉMCSŐ VENTILÁTOR
Ø200, Ø250, Ø300



FONTOS!

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. A ventilátor telepítését és beállítását csak olyan szakemberek végezhetik, akik jogosultak 1000 V-ig terjedő elektromos rendszereken dolgozni, miután előzetesen áttanulmányozták a készülék telepítésére, beállítására és használatára vonatkozó utasításokat. Az elektromos hálózat jellemzőinek, amelyhez a készüléket csatlakoztatják, meg kell felelniük a normáknak (szabványoknak) és az érvényes előírásoknak. Az elektromos telepítést automatikus hálózati védelmi berendezéssel kell felszerelni. A készüléket fáziskapcsolóval kell csatlakoztatni, amelynek érintkezői között legalább 3 mm távolság van. Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a ventilátor alkatrészei (propeller, ventilátortartó, védőrács és motorrács) mentesek-e a sérülésektől, és különösen azt, hogy a ventilátor működő részében (a propellerlapátok forgási területén) nincs-e olyan apró tárgy, amely károsíthatja a propellerlapátokat. A készüléket nem szabad más célra használni, mint amire szánták, és különösen tilos bármilyen átalakítást és módosítást végezni rajta. Ez a készülék nem alkalmas gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, valamint nem megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkező személyek általi használatra, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan. A gyermekeket felnőtteknek kell felügyelniük, hogy elkerüljék a készülékkel való játékot. A tisztítást és a felhasználói karbantartást szintén nem végezhetik 8 év alatti gyermekek felügyelet nélkül. Közös levegőkimenet használata esetén intézkedéseket kell tenni a füst, az el nem égett gázok és egyéb égéstermékek bejutásának megakadályozására. Ki kell zárni a gázt vagy nyílt lángot használó készülékekből származó gázok visszaáramlásának lehetőségét. A helyiségből kiáramló levegőnek mentesnek kell lennie a portól vagy más szilárd részecskéktől, valamint a ragadós és rostos anyagoktól. Tilos a készüléket olyan helyiségben használni, ahol gyúlékony anyagok vagy gőzök (például benzin, benzol, rovarirtók stb.) vannak. Ne takarja le a készüléket, és ne akadályozza a levegő szabad áramlását. A paraméterek és a megadott műszaki jellemzők biztosítása érdekében szükséges, hogy a levegő áthaladása egészen a ventilátor működő részéig optimális legyen. Továbbá ne üljön a készülékre, és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat. A készülék tulajdonosa köteles betartani ezt az utasítást! (propeller, ventilátorház és elektromos motor tartóval - háló)



***Élettartamának végén a készüléket külön kell gyűjteni az elektromos hulladékok között!
Ne dobja a készüléket a kommunális hulladékkal együtt!***

ALAPVETŐ MŰSZAKI JELLEMZŐK

A ventilátor 230 V üzemi feszültségű és 50 Hz frekvenciájú elektromos hálózatra (áram) csatlakozik. Az áramütés elleni védelem típusa szerint a ventilátor II. osztályú készülékekbe tartozik (230 V / 50 Hz). o o A ventilátort -30 °C és ~+50 °C közötti szobahőmérsékleten történő üzemeltetésre tervezték. A zajszint 3 m távolságban 51 és 58 dB(A) között mozog (a modelltől, azaz a ventilátor átmérőjétől függően). Az elektromos motor védettségi fokozata IP42. Az egyes ventilátormodellek teljes és beépítési méretei, valamint műszaki jellemzői az 1. és 2. táblázatban láthatók.

Táblázat 1. Méretek (mm)

ØA	ØB	C
200	220	250
250	270	250
300	320	250
300	320	250

Táblázat 2.

MODELL	FESZÜLTSG V / Hz	TELJESÍTMÉNY W	SEBESSÉG ob/min	LÉGÁRAMLÁS m ³ /h	ZAJSZINT dB(A)	SÚLY kg
MF200C-10	230 / 50	36	1300	410	55	2,515
MF250C-16	230 / 50	60	1300	800	57	3,080
MF300C-25	230 / 50	90	1300	1220	60	3,885
MF300C-34	230 / 50	110	1300	1400	62	4,380

ÚČEL VENTILÁTORA

A többcélú fémventilátorok lakó-, üzleti- és munkahelyi terek szellőztetésére szolgálnak. Olyan helyiségekben és helyeken használják őket, ahol meg kell akadályozni a nedvesség és a kellemetlen szagok terjedését. Nyomásos és szívórendszerekben használják őket, ahol a projekt szerint hatékony szellőzésre van szükség. Nem alkalmasak olyan munkakörnyezetben és lakóövezetben való használatra, ahol a levegő hőmérséklete meghaladja az 50 °C-ot. A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó összes szabványnak. Ha a készüléket megfelelően és a mellékelt utasításoknak megfelelően kezelik, a készülék a ma elérhető tudományos bizonyítékok szerint biztonságosan használható. A termék műszaki megoldása hosszú élettartamot és megbízható működést tesz lehetővé. Használatakor tudni kell, hogy a ventilátor nem rendelkezik beépített védőszűrővel, amely megakadályozza a zsír elektromos motorhoz való hozzáférését. A cső alakú fém elszívók szerkezeti jellemzőiknek köszönhetően rövid idő alatt lehetővé teszik a kellemetlen szagok, füst, különféle gőzök és nedvesség nagy mennyiségű eltávolítását. A friss levegő bevezetésével a készülék gyorsan helyreállítja a helyiség légmennyiségének ökológiai egyensúlyát.

VENTILÁTOR TELEPÍTÉSE

A ventilátorkonzol (2) falra szerelhető, ami nagyon egyszerű és gyors. A propellerlapátok hatékony levegőáramlást biztosítanak. Az Elisát egy fémháló (3) védi, míg a villanymotor rögzített és egyben egy tartó - motorháló - védi. A készülék telepítését és az elektromos hálózathoz való csatlakoztatását szakképzett (szakember) végezze az utasításoknak megfelelően. Nem ajánlott a ventilátorokat kémények és fűtőcsövek közelében telepíteni.


S - SZÍVÁS

B - FÚJÁS

1 - Ventilátorkonzol

2 - Elisa

3 - Motor konzollal (háló)



1. ÁBRA: A VENTILÁTOR BESZERELÉSE A FAL NYÍLÁSÁBA

Többcélú fémventilátor telepítése:

1. Keresse meg a telepítési helyet, és vegye figyelembe a ventilátorház (1) méreteit: propeller átmérő ($\varnothing A$), nyílás átmérő ($\varnothing B$), valamint hossza (C).
2. Helyezze a ventilátorházat (1) a falon lévő nyílásba.
3. Töltse ki a falon lévő nyílás és a ventilátorház közötti rést megfelelő anyaggal. Mivel a ventilátorház és a szellőzőcsatorna nyílása között átmérőkülönbség van, ezt a rést megfelelő anyaggal (szivacs, hungarocell, hab stb.) kell kitölteni, hogy biztosítsa a kiváló minőségű szivóerő teljes kapacitását és elkerülje a veszteségeket, azaz a készülék hatékonyságának csökkenését (a gyári műszaki paraméterekhez képest).

MEGJEGYZÉS:


A ventilátort a padlótól 2,3 méternél magasabbra kell telepíteni!

CSATLAKOZÁS AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSHEZ

A készüléket a fő tápegységből csak egy fázisra szabad csatlakoztatni, a ventilátor műszaki adattábláján feltüntetett feszültséggel és frekvenciával. Az elektromos berendezésnek legalább 3 mm érintkezőtávolságú fáziskapcsolóval kell rendelkeznie.

MEGJEGYZÉS:

A motor csatlakozókábeléhez való csatlakoztatás előtt mindig ellenőrizze, hogy a tápkábel feszültség alatt van-e!



2. ÁBRA. Csatlakozási rajz az elektromos berendezéshez

FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÁS

A ventilátorok megbízhatóak és nem igényelnek különleges karbantartást. A ventilátor karbantartását csak a készülék hálózati leválasztása után szabad elvégezni, azaz amikor a készülék nincs feszültség alatt. A tisztítást puha, nedves ruhával és egy kis kefével kell elvégezni. Tisztítás után a felületeket alaposan meg kell szárítani, mielőtt újra használná a készüléket. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

TÁROLÁS

A tárolás, azaz a ventilátor tartása szellőző helyen, 5°C és +40°C közötti hőmérsékleten és 80% alatti relatív páratartalom mellett (T = 25°C esetén), az eredeti gyártói csomagolásban történik.

ZÁRUČNÍ LIST

Č. účtu _____

Model _____

Kód výrobku _____

Datum _____

Obchod _____

/název firmy, podpis, razítko/

Záruka platí _____ měsíců od data zakoupení zboží.

DŮLEŽITÉ!

Oprava nebo výměna zboží je možná pouze při předložení vyplněného záručního listu a účtenky nebo faktury.

Reklamacie nebudou uznány v případě špatné přepravy/skladování, přírodních katastrof a nesprávného použití.

ZÁRUČNÝ LIST

Číslo pokladničného dokladu _____

Model _____

Kód výrobku _____

Dátum _____

Predajňa _____

/názov firmy, podpis, pečiatka/

Záruka platí _____ mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku.

DÔLEŽITÉ!

Oprava alebo výmena výrobku sa vykonáva výhradne na základe riadne vyplneného záručného listu a pokladničného dokladu alebo faktúry.

Reklamácie sa neuznávajú v prípade nesprávnej prepravy/skladovania, prírodných katastrof alebo nesprávneho používania.



**Vyhradni dovozce a distributor pro
Česko**

**MarexTrade s.r.o.
K Šeberáku 180/1
148 00 Praha 4 – Kunratice
www.marextrade.cz
obchod@marextrade.cz**

**Servis pro Česko
MarexTrade s.r.o.
K Šeberáku 180/1
148 00 Praha 4 – Kunratice
www.marextrade.cz
servis@marextrade.cz**

Distributor pre Slovensko

**A-Z velkoobchod s.r.o.
Pod jašterom 1
920 01 Hlohovec
www.a-z.sk
az@a-z.sk**

**Servis pre Slovensko
A-Z velkoobchod s.r.o.
Pod jašterom 1
920 01 Hlohovec
www.a-z.sk
az@a-z.sk**