







MODEL: A360

CZ

DIGITÁLNÍ SKLONOMĚR

NÁVOD K POUŽITÍ



## Návod k použití

- Tento návod k použití platí pro toto zařízení. Obsahuje důležité informace pro zahájení používání a zacházení s výrobkem.
- Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně celý návod k použití, zvláště pak bezpečnostní pokyny. Nedodržení tohoto návodu k použití může vést k vážným zraněním nebo poškození zařízení.
- Návod k použití vychází z norem a předpisů platných v Evropské unii.
- Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Pokud zařízení předáte třetí osobě, předejte jí také návod k použití.



## VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ

**Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným používáním zařízení, nesprávnou údržbou a zásahy do zařízení za účelem výměny nebo úpravy jeho částí. V takových případech ztrácíte právo na uplatnění záruky!**

**Práce na zařízení smí provádět pouze výrobcem autorizovaný servisní technik.**

- Z bezpečnostních důvodů není dovoleno provádět jakékoli vlastní renovace a/nebo úpravy produktu.
- Výrobek není hračka, a proto by neměl být uchováván v ruce dětí.
- Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání a chráňte jej před nečistotami a vlhkostí. To může vést k poškození výrobku nebo korozi!
- Magnety zabudované v pouzdře jsou velmi silné, proto dodržujte dostatečnou vzdálenost např. kreditní karty s magnetickým proužkem, kardiostimulátory atd.
- Pouzdro úhlooměru je vyrobeno z vodivého kovu, proto nikdy na předmětech, které jsou pod napětím. Hrozí nejen zkrat, ale i život ohrožující úraz elektrickým proudem!
- Dávejte pozor, abyste obal nenechali bez dozoru, protože to může být pro vaše děti nebezpečná hračka.
- S výrobkem zacházejte opatrně, protože se může poškodit ořesy, nárazy nebo dokonce pádem z malé výšky.

## Všeobecné pokyny pro baterie

- Baterie by měly být uchovávány mimo dosah dětí.
- Baterie by neměly zůstat ležet v bytě, protože hrozí, že je děti nebo domácí zvířata spolknou. V takovém případě okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vytékající nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit vředy, proto v tomto případě používejte vhodné ochranné rukavice.
- Baterie nikdy nerozebírejte, nevhazujte do ohně ani nezkratujte. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Běžné nenabíjecí baterie by se neměly nabíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Při vkládání baterie vždy dbejte na správnou polaritu (dodržujte označení plus/+ a mínus/-).

## Účel použití

Výrobek je určen pro měření úhlů mezi odpovídajícími povrchy. Výsledek se zobrazí na LCD displeji. Používejte zařízení pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné použití je nesprávné a může způsobit poškození zařízení nebo majetku.

## POPIS ZARÍZENÍ A SYMBOLY NA OBRAZOVCE/DISPLEJI LCD

- |                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Tlačítko zapnutí/vypnutí            | A. Zachování zobrazené hodnoty (HOLD)           |
| 2. Měřicí základna                     | B. Symbol referenční plochy (LEVEL)             |
| 3. Tlačítko HOLD/ Tilt %.              | C. Symbol pro zobrazení sklonu v procentech (%) |
| 4. Tlačítko ZERO/ Podsvícení obrazovky | D. Symbol pro zobrazení sklonu ve stupních (°)  |
|                                        | E. Symbol baterie                               |
|                                        | F. Směr sklonu                                  |

## Vložení a výměna baterie

- Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně odšroubováním šroubů krytu a opatrným sejmutím.
- Vložte 2 baterie AAA (LR03), dbejte na správnou polaritu. Kladný pól baterie (označený „+“ na baterii) se musí shodovat se znaménkem + na přihrádce na baterii.
- Přihrádku na baterie opět zavřete tak, že nasadíte kryt přihrádky na baterie a poté utáhnete šrouby.
- Baterie by měla být vyměněna, když se kontrast displeje výrazně sníží nebo úhломěr již nelze zapnout.

## POUŽITÍ

**POZNÁMKA:** Úhломěr není vhodný pro určení vodorovného směru plochy. K tomuto účelu použijte vodováhu.

Úhломěr se automaticky vypne po 5 minutách nepoužívání, aby se šetřila energie.

## REŽIM ABSOLUTNÍHO MĚŘENÍ

- Úhломěr může měřit úhel mezi dvěma libovolnými povrchy.
- Zapněte/vypněte úhломěr krátkým stisknutím tlačítka **ON/OFF**.
- Přiložte úhломěr k první ploše (úhломěr můžete připevnit na vhodnou plochu pomocí magnetů instalovaných na spodní straně). Na displeji se zobrazí **0,0°** a nápis **LEVEL**. Toto je nyní referenční plocha. (**Obr. 1**)
- Když potom nakloníte úhломěr doleva nebo doprava nebo jej přiložíte k jiné ploše, na displeji se zobrazí úhel mezi oběma plochami, např. **7,99°**. Dva symboly šipek (**▲** a **▼**) na levém a pravém okraji displeje ukazují, kterým směrem jste naklonili úhломěr. (**Obr. 1**)
- Pokud stisknete tlačítko **TILT %**, zobrazí se hodnota sklonu v procentech.

## REŽIM RELATIVNÍHO MĚŘENÍ

- Položte úhломěr na jakýkoli povrch a zapněte jej. Zobrazí se naměřený úhel, např. **20,00°** a indikátor **LEVEL**.
- Krátce stiskněte tlačítko **ZERO**. Zobrazí se **0,00°** a značka **LEVEL** zmizí. Tím jste zvolili aktuální úhel jako počáteční úhel měření. (**Obr. 2**)
- Změňte sklon základny. Zobrazuje se například: **25,00°**. Zobrazená hodnota představuje úhel mezi vybranými plochami. Úhel mezi povrchem, na kterém provádíte měření, a referenčním povrchem je v tomto případě **45°**. ( $45^\circ - 20^\circ = 25^\circ$ ) (**Obr. 2**)

## REKALIBRACE

- Umístěte úhломěr na vodorovnou plochu. Stiskněte tlačítko **ZERO** a poté tlačítko napájení. Na obrazovce se zobrazí **CAL 1**, což znamená, že zařízení pracuje v režimu kalibrace. (**Obr. 3**)
- Znovu stiskněte tlačítko **ZERO**. Na obrazovce se zobrazí **CAL 2**. Nakloňte úhломěr o **90°** a stiskněte tlačítko **ZERO**. Na obrazovce se zobrazí **CAL 3**. Nakloňte úhломěr o **90°** a stiskněte tlačítko **ZERO**. Na obrazovce se zobrazí **CAL 4**. Nakloňte úhломěr o **90°** a stiskněte tlačítko **ZERO**. Na obrazovce se zobrazí **CAL 5**. (**Obr. 3**)
- Znovu nakloňte úhломěr o **90°** a stiskněte tlačítko **ZERO**. Na obrazovce se zobrazí **PASS**. Tím je proces recalibrace dokončen. Základna (povrch), na které jste provedli kalibraci, je nyní považována za referenční.

**POZNÁMKA:** Úhломěr je z výroby kalibrován. Proces recalibrace provádějte pouze v případě, že zaznamenáte nepřesnost měření zařízení.

## ČISTĚNÍ

Výrobek čistěte pouze měkkým a čistým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, protože mohou způsobit změnu barvy produktu. Na povrchy příliš netlačte, mohlo by dojít k poškrábání nebo poškození displeje!

## SERVIS

Servis zařízení svěřte pouze autorizovanému servisnímu středisku výrobce a používejte pouze originální náhradní díly. Pokud se zařízení porouchá i přes naši kontrolu kvality a vaši řádnou údržbu, nechte jej opravit autorizovaným servisním technikem.

Před předáním zařízení do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot a v původním obalu.

**TECHNICKÁ DATA**

|             |                |                  |                   |
|-------------|----------------|------------------|-------------------|
| Napájení    | 3 V (d.c.)     | Rezoluce         | 0,05°             |
| Typ baterie | 2 x AAA (LR03) | Pracovní teplota | 0-40 °C           |
| Měření úhlů | 4 x 90°        | Hmotnost         | 61 g              |
| Přesnost    | ±0,2°          | Rozměry          | 57 x 57 x 30,5 mm |

## PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika tímto prohlášením o záruce uvádí, že:

- Zaručuje kvalitní a bezchybný provoz předmětných výrobků v záruční době, která začíná dodáním produktu spotřebiteli.
- Výrobek bude během záruční doby bezchybně fungovat, pokud bude používán v souladu s jeho účelem a návodem k použití.
- Na žádost zákazníka, bude-li samozřejmě podána v záruční době, se postará o odstranění závad a případných nedostatků na výrobku na vlastní náklady, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení závady. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 15 dnů, pokud byl předmětný výrobek již v minulosti opravován. Pokud nebude výrobek opraven v uvedené lhůtě, vymění jej za identický, nový a bezchybný výrobek. Záruční dobu prodlouží o dobu opravy. Na vyměněné zboží nebo na výměnu podstatné části zboží za nové vystaví zákazníkovi nový záruční list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradní díly a příslušenství po dobu dalších 3 let od uplynutí záruční doby.
- Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Užitné vlastnosti, případně bezchybný provoz výrobku jsou garantovány v záruční době 24 měsíců, která začíná běžet dnem dodáním výrobku spotřebiteli. V případě použití výrobku pro profesionální nebo výdělečné účely, nebo pro účely nad rámec běžného použití v domácnosti, nebo pokud je produkt používán osobou, která není v souladu s platnými právními předpisy definována jako spotřebitel, je záruční doba 12 měsíců. Všechny akumulátory / baterie mají záruční dobu 12 měsíců. Za ztracený záruční list neručíme. Pokud na se na výrobku neprokáže reklamovaná vada, jsme oprávněni účtovat vzniklé diagnostické náklady.

**UPOZORNĚNÍ: Záruka nekrátí práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobků.**

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY JSOU

- v případě reklamace je nutné předložit vyplněný záruční list, originál nákupní faktury (nebo kopii obou);
- že výrobek není mechanicky poškozen;
- že s výrobkem nebylo manipulováno neoprávněnou osobou;
- že zákazník (uživatel) jednal a používal produkt v souladu s přiloženým návodem;
- během záruční doby je autorizovaným servisním střediskem pouze servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záruční štítky a plomby nejsou poškozené nebo odstraněné.

### UKONČENÍ ZÁRUKY

Záruční servis se nevztahuje na díly podléhající opotřebení (žárovky, topná tělesa, vlákna, kartáče elektromotoru, opotřebovaná ozubená kola).

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé při přepravě a manipulaci po dodání zákazníkovi, v důsledku nesprávného seřízení, mechanické vady (fyzické rozbití), vady v důsledku neodborného a nedbalého zacházení s výrobkem, při jakémkoli neoprávněném zásahu, pokud k závadě došlo v důsledku použití nevhodného spotřebního materiálu nebo kapalin, pokud byly do výrobku instalovány neoriginální díly, v důsledku nadměrného napětí, vyšší moci, úderu blesku, vytečení baterie, čištění výrobku nebo jeho částí a vniknutí kapaliny do produktu.

Před předáním výrobku do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot. V opačném případě vám budeme nuceni účtovat náklady na očištění výrobku dle ceníku distributora.

V případě nesprávného použití, nepřiměřeného použití síly a zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem, záruka zaniká. Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva.

### Nakládání se starým elektrickým a elektronickým zařízením:

(platné v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatným systémem nakládání s odpady).



Tento symbol na produktu, na jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Musíte jej zlikvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Recyklace tohoto produktu pomůže zachovat přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidace produktu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o manipulaci a vracení tohoto výrobku kontaktujte prosím místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Odpadní elektrozařízení lze také bezplatně předat distributorovi přímo při dodání nového elektrozařízení. V souladu se směrnicí 2012/19/EU a směrnicí 2006/66/ES o vadných nebo opotřebovaných akumulátorech/bateriích, musí být předmětné výrobky shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

**Všechna práva vyhrazena.**

## ZÁRUKA

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AUTORIZOVANÝ SERVIS</b> |  <b>MarexTrade s. r. o.</b><br>K Šeberáku 180/1, Praha<br>4 – Kunratice<br>Česká republika |  <b>+420 724 892 995</b><br> <b>servis@marextrade.cz</b> |
| <b>Informace o zákazníkovi</b>                                                                                 | <b>Informace o výrobku</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jméno a příjmení                                                                                               | Typ výrobku / Název                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Titul                                                                                                          | Typ a model                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Email                                                                                                          | Sériové číslo                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Telefon                                                                                                        | Výrobce                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Datum dodání výrobku / datum počátku záruční doby                                                              | Razítko a podpis distributora                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |