



MODEL: GBS1502-MB

SK KÚPEĽNOVÁ VÁHA

PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU

**VAROVANIE!**

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE POKYNY UVEDENÉ V PRILOŽENOM NÁVODE.

**VAROVANIE!**

DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA!

**VAROVANIE**

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia, nesprávnou údržbou a zásahmi do zariadenia s cieľom výmeny dielcov alebo jeho úpravy. Zásahy na zariadení môže vykonávať iba autorizovaný servisný technik výrobcu zariadenia.

**VAROVANIE**

Návod nevyhadzujte. Uschovajte ho na neskoršie použitie (napr.: pri prevode vlastníctva)! **PREČÍTAJTE SI A POCHOPTTE VŠETKY POKYNY A VAROVANIE V NÁVODE!**

KOREŠPONDENCIA

V prípade písomnej alebo telefonickej korešpondencie s vaším predajcom alebo výrobcom z akéhokoľvek dôvodu týkajúceho sa zariadenia vždy uveďte nasledujúce informácie:

- 1) Model-typ zariadenia
- 2) Sériové číslo
- 3) Napätie a frekvencia
- 4) Dátum nákupu
- 5) Meno-názov predajcu, u ktorého ste zariadenie kúpili
- 6) Presný popis chyby alebo poruchy



Zariadenie smie používať iba preškolená osoba, ktorá si prečítala tento návod a je si vedomá nebezpečenstva plynúcich z jeho použitia.

**VAROVANIE**

Nedodržanie pokynov a varovaní uvedených v tejto príručke môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo veľmi vážnemu zraneniu.

V prípade použitia zariadenia, kde jeho kovové časti môžu prísť do kontaktu so skrytým elektrickým vedením alebo s vlastným elektrickým káblom (ak je inštalovaný), vždy držte zariadenie za plastovú, izolačnú rukoväť.

**BEZPEČNOSTNÉ NÁVODY**

Pri používaní elektrického zariadenia dodržujte nasledujúce bezpečnostné upozornenia, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb.

POUŽÍVANIE V SÚLADE S PREDPISMI

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie, ktoré nie je v súlade s predpismi, ako sú neoprávnené úpravy zariadenia.

Dodržiňte prosím tiež bezpečnostné pokyny, montážny a prevádzkový návod, ako aj všeobecne platné predpisy na prevenciu úrazov.

DÔLEŽITÉ POKYNY

Zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Tieto pokyny si starostlivo uschovajte a v prípade potreby ich odovzdajte ďalšiemu užívateľovi. Skôr ako začnete zariadenie používať, je dôležité, aby ste si prečítali a riadili sa pokynmi, ktoré by ste mali mať po ruke pre neskoršie použitie. Venujte zvláštnu pozornosť časti „Vaša bezpečnosť“.

Pre vašu bezpečnosť

- Zariadenie nesmú používať deti vo veku od 0 do 8 rokov. Zariadenia môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ak sú pod neustálym dohľadom. Zariadenia môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pri používaní pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak dostali pokyny pre bezpečné používanie a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s baliacou fóliou. Môžu sa do nej pri hre zachytiť a udusiť sa.
- Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie.
- Pred každým použitím skontrolujte zariadenie. Ak je poškodený, zariadenie nepoužívajte.
- Neponárajte zariadenie do vody alebo iných tekutín.
- Používajte zariadenie iba v uzavretých priestoroch. Nepoužívajte ho v daždi.
- Nestrkajte žiadne predmety do krytu zariadenia.
- Zariadenie skladujte tak, aby nemohlo spadnúť do vane alebo umývadla.
- Do krytu prístroja nekladajte žiadne predmety.
- Zariadenie umiestnite na rovný, suchý a dostatočne stabilný povrch.
- Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám (napr. rúra) ani poveternostným vplyvom (napr. dažďu). Nelejte tekutiny do krytu.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je jeho kryt prasknutý, zlomený alebo zdeformovaný.
- Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte ani s ním nemanipulujte. Zariadenie používajte len podľa odporúčania výrobcu.
- Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, neudierajte ho a nevystavujte ho silným vibráciám alebo magnetickým poľam.
- Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, nezaťažujte ho ani naň nekladte žiadne predmety.


NÁVOD NA MANIPULÁCIU S BATÉRIOU**VAROVANIE!**

Ak deti alebo zvieratá prehltnú batériu, môžu vážne ohroziť svoje zdravie.

- Batérie skladujte na miestach neprístupných deťom a zvieratám.
- Použité batérie a batérie, z ktorých vytekla kyselina, ihneď zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.
- Ak dieťa alebo zviera prehltnie batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc!

Zvláštne bezpečnostné upozornenia

- Nestúpajte na zariadenie mokrými nohami. Pred vstupom na zariadenie sa tiež uistite, že je zariadenie suché.
- Pred vstupom na zariadenie si vyzujte topánky.
- Pri premiestňovaní nikdy na zariadení neskáčte ani ho nenechajte spadnúť na podlahu.
- Zariadenie čistite vlhkou handričkou. Neponárajte zariadenie do vody.
- Nevystavujte zariadenie teplu alebo extrémnemu chladu.

DISPLEJ

Pomocou tlačidla na spodnej strane zariadenia môžete prepínať medzi tromi rôznymi jednotkami merania:

1. Kameň
2. Libra
3. Kilogram
4. Vaše váha
5. Odpočet

POUŽITIE

Pred prvým použitím

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Otvorte priehradku na batérie na spodnej strane zariadenia a odstráňte plastový prúžok medzi batériou a kontaktom.
- Zatvorte priehradku na batérie, aby kryt počuteľne zapadol.

Varovanie!

Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie zariadenia, ktoré je 150 kg.

Varovanie!

Nestúpajte na spotrebič mokrými nohami. Tiež sa uistíte, že je zariadenie suché, než naň stúpnete.




Použitie

- Umiestnite zariadenie na rovný povrch.
- Opatrne stúpnite na zariadenie. Postavte sa čo najbližšie k stredu prístroja a udržujte rovný postoj.
- Vaša nameraná hmotnosť sa zobrazí na displeji.

Použitie funkcie TARE

Funkcia tárovania umožňuje zvážiť odpočet alebo odpočítanú hmotnosť. Táto funkcia umožňuje rýchlo a ľahko zvážiť váhu dieťaťa. Pomocou tejto funkcie môžete tiež zvážiť domáce zvieratá alebo predmety.

Poznámka: Na zariadenie nekladte dojčatá ani zvieratá.

1. Aktivujte funkciu tarovania stlačením tlačidla  pod LCD displejom.
2. Opatrne si sami postavte na zariadenie (bez ďalšieho závažia). Na displeji sa objaví vaša váha.
Na displeji sa objaví aj symbol , čo znamená, že zariadenie zobrazuje vašu váhu.
3. Zostúpte zo zariadenia a postavte sa späť na zariadenie s prídavnou hmotnosťou.
4. LCD displej bude blikať a zobrazí nameranú dodatočnú hmotnosť. Na displeji sa tiež objaví symbol , čo znamená, že zariadenie zobrazuje odpočet.

Vypnutie

- Zariadenie sa po niekoľkých sekundách nečinnosti samo vypne.

VAROVNÉ ZNAČKY

- Ak sa na displeji zobrazí „Lo“, znamená to, že batéria je vybitá. V takom prípade vymeňte batériu na zadnej strane zariadenia.
- Ak sa na displeji zobrazí „Err“, znamená to, že došlo k preťaženiu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

POZOR!

Zariadenie neponárajte do vody ani inej tekutiny.

- Na čistenie zariadenia nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky.
- Zariadenie očistite vlhkou handričkou a nechajte ho uschnúť.
- Zariadenie nie je určené na komerčné použitie.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

SERVIS

V prípade akéhokoľvek servisu počas záručnej doby alebo po nej sa obráťte na autorizované servisné stredisko, ktoré vám radi pomôže.

Pred odovzdaním zariadenia do servisu je potrebné ho očistiť od všetkých nečistôt a v pôvodnom obale.

TECHNICKÉ DÁTA

Model:	Maximálna povolená hmotnosť:	Napájanie:
GBS 1502-MB	150 kg	2 x CR2032 3V Lítiová batéria

PREHLÁSENIE O ZÁRUCKE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Záručuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosti opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehote, bude vymenený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

ZÁRUČNÁ DOBA

Užitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámec bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku nepreukáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobkov.

ZÁRUCNÉ PODMIENKY SU

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplnený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaným servisným strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstránené.

UKONČENIE ZARUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nedbalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napätia, vyššej moci, úderu blesku, vytečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútora.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produkte, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produktom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho zlikvidovať na príslušnom zberom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybných alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériách, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetky práva vyhradené.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informácie o zákazníkovi

Meno a priezvisko

Titul

Email

Informácie o výrobku

Typ výrobku / Názov

Typ a model

Sériové číslo

Telefón

Výrobca

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

Pečiatka a podpis distribútora