



MODEL: Z1J-DD24-13B

SK PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA PREKLAD PŮVODNÉHO NÁVODU NA POUŽITIE



Obr. A

## Návod na použitie

- Tento návod na použitie sa vzťahuje na toto zariadenie. Obsahuje dôležité informácie pre používanie produktu.
- Pred použitím spotrebiča si pozorne a kompletne prečítajte návod na obsluhu, venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ignorovanie týchto pokynov môže spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
- Návod na používanie spĺňa všetky požiadavky smerníc EU, ktoré sa naň vzťahujú.
- V zahraničí dodržiavajte zákony a nariadenia platné v danej krajine.
- Túto príručku nevyhadzujte. Uschovajte ju aj k neskoršiemu nahliadnutiu (napr. prevod vlastníctva).

## Varovné vysvetlenie

V návode na použitie alebo na spotrebiči sa používajú nasledovné symboly a výstražné slová.



### **VAROVANIE!**

Tento výstražný symbol/slovo označuje také riziko, ktoré by mohlo mať za následok škodu na majetku, smrť alebo vážne zranenie.



### **POZNÁMKY!**

Tento symbol poskytuje užitočné informácie o používaní spotrebiča



### **VAROVANIE!**

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím, údržbou alebo výmenou časti tohto zariadenia za účelom modifikácie. Na tomto prístroji môže vykonať zmeny iba autorizovaný servisný technik.

Nedodržanie pokynov a výstrah uvedených v tejto príručke môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu.

Pri používaní tohto zariadenia, kde kovové časti zariadenia môžu prísť do kontaktu so skrytými elektrickými vodičmi alebo s vlastným elektrickým káblom (ak je nainštalovaný), vždy držte prístroj za plastovú izolačnú rukoväť.

## VYSVETLENIE SYMBOLOV



**VÝSTRAHA!** Prečítajte si a zapamätajte si všetky bezpečnostné postupy, pokyny a výstrahy. Venujte osobitnú pozornosť pokynu označenému týmto symbolom.



Označenie zhody s príslušnými smernicami platnými v EÚ.



Starostlivo si prečítajte, rešpektujte a zapamätajte si pokyny z tejto príručky.



Symbol triedy ochrany II.



Vysoké napätie! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

n0

RPM (otáčky za minútu).

~

striedavé napätie



Povinné používanie prostriedkov na ochranu očí (vždy noste ochranné okuliare).



Povinné používanie prostriedkov na ochranu sluchu (ušné chrániče sluchu, tlmiče hluku).



Značka označujúca na separovaný zber elektrických a elektronických zariadení.



Povinné používanie osobných ochranných prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov.



**POZOR!** Pri prevádzke sa vrtacie korunky zahrievajú. Nebezpečenstvo popálenia



Povinné používanie bezpečnostných rukavíc.



Povinné používanie bezpečnostnej obuvi.

**VÝSTRAHA!**

Nástroj nepreťažujte. Preťaženie a opakované zablokovanie motora môže náradie poškodiť. To povedie k skráteniu životnosti nástroja.

**VÝSTRAHA!**

Náradie nie je určené na prácu v potenciálne výbušnom prostredí!

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****VÝSTRAHA!**

Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a pokyny opísané v tejto príručke.

Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k riziku vystavenia ľudí a zvierat elektrickému šoku, požiaru a vážnym následkom.

Uschovajte všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia (vrátane tých, ktoré sú uvedené na náradí) pre budúce použitie.

**Pojem „elektrické náradie“ používaný v bezpečnostných pokynoch sa vzťahuje tak na elektrické náradie napájané z elektrickej siete (pomocou elektrického kábla), ako aj na elektrické náradie napájané z nabíjateľných batérií (bez elektrického kábla).**

**BEZPEČNOSŤ PRACOVNEJ OBLASTI**

- Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neporiadok a neosvetlená pracovná plocha a pracovného stola spôsobujú zranenia.
- Nepoužívajte náradie v prítomnosti výbušných látok, ako sú horľavé kvapaliny alebo plyny. Iskry, ktoré vzniknú pri práci s náradím, môžu spôsobiť vznietenie výparov alebo prachu.
- Deti a návštevníkov držte mimo dosahu. Akékoľvek rozptýlenie môže viesť k strate kontroly.

**ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ**

- Zástrčka náradia musí zodpovedať siet'ovej zásuvke. (ak má nástroj kábel).** Konektor nikdy a za žiadnych okolností a zo žiadnych dôvodov nemodifikujte. Na uzemnenie zariadenia nepoužívajte žiadne adaptéry. Štandardné nemodifikované konektory a zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vyvarujte sa kontaktu s telom na uzemnených miestach, ako sú rúry, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Ak je vaše telo uzemnené, riziko elektrického šoku sa výrazne zvyšuje.
- Náradie nepoužívajte v daždi alebo vo vlhkom prostredí.** Riziko zásahu elektrickým prúdom je značne zvýšené pri vniknutí vody.
- S káblom spínača manipulujte opatrne. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie alebo otváranie zariadenia.** Nikdy nepoužívajte kábel v blízkosti horúceho oleja, ostrých hrán alebo pohybujúcich sa predmetov.
- Ak používate zariadenie vonku, použite vhodný predlžovací kábel, ktorý je určený na vonkajšie použitie.** Použitie vhodného predlžovacieho kábla zníži riziko úrazu elektrickým prúdom.

- f) **Ak je nevyhnutné používať zariadenie vo vlhkom teréne, použite sieť chránenú ochrannými ističmi - FID (RCD).** Istič FID znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom..

## OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- a) **Pri obsluhu nástroja musíte byť veľmi opatrní. Uvedomte si, čo robíte, a robte to rozumne.** Nepoužívajte náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíľa nepozornosti pri práci s náradím môže viesť k vážnym zraneniam.
- b) **Vždy používajte ochranné prostriedky. Vždy noste ochranné okuliare, ochranné rukavice a ochranu sluchu.** Používanie ochranných prostriedkov prispôbených pracovnému prostrediu a podmienkam, ako je protiprachová maska, stabilná obuv, prilba a ochrana sluchu, znižuje nebezpečenstvo fyzického zranenia.
- c) **Zabráňte automatickému spusteniu nástroja.** Pred pripojením náradia k elektrickej sieti alebo pred zdvíhaním alebo prenášaním náradia vždy skontrolujte a uistite sa, že je vypínač vypnutý. Keď je nástroj zapnutý, nenoste a neprenášajte ho, keď držíte prst na prepínači, ani ho nepripájajte k elektrickej sieti. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.
- d) **Pred zapojením a spustením náradia odstráňte všetko príslušenstvo a kľúče.** Kľúč, ktorý zostane na rotujúcej časti nástroja, môže spôsobiť fyzické zranenie.
- e) **Nepreceňujte sa. Vždy udržiavajte správnu polohu a rovnováhu.** Nepoužívajte na rebríky alebo nestabilné podpery. To vám umožní mať dobrú kontrolu nad nástrojmi v prípade neočakávaných alebo nepredvídaných situácií.
- f) **Používajte vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky, ktoré sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach nástroja a spôsobiť zranenie.** Noste ochranný vlasový poťah, ktorý obsahuje dlhé vlasy, a zabráňte ich vtiahnutiu do priechodov.
- g) **Ak je náradie vybavené sacím mechanizmom a mechanizmom na zachytávanie prachu, vždy sa uistite, že je správne nainštalované a zapojené.** Použitie mechanizmu na zachytávanie prachu môže znížiť vplyv vystavenia emisiám a škodlivým prachovým látkam.

## PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

- a) **Zariadenie nepreťažujte.** Na svoju prácu používajte správne vybavenie a nástroje. Správny nástroj vykoná prácu presne, lepšie a bezpečnejšie správnym spôsobom.
- b) **Nepoužívajte náradie, ak vypínač nefunguje.** Akýkoľvek nástroj, ktorému nefunguje vypínač, je nebezpečný a musí sa okamžite opraviť.
- c) **Pred všetkými prácami na náradí, ako sú nastavovanie, údržba, výmena náradia alebo inštalácia, odpojte napájací kábel.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko samospustenia.
- d) **Ak náradie nepoužívate (a to len na krátky čas), nenechávajte ho na mieste, ktorý je prístupný deťom.** Dbajte na to, aby osoby, ktoré nie sú správne oboznámené s pokynmi uvedenými v príručke, mohli náradie používať. Zariadenie je zdrojom nebezpečenstva pre nešikovného a netrénovaného používateľa.
- e) **Údržba náradia.** Skontrolujte možné nepresné nastavenie, zlé pripevnenie pružných častí, možnosť zlomenia dielcov a ďalšie podmienky, ktoré ovplyvňujú zariadenie. Mnohé nešťastia sú výsledkom nesprávnej údržby nástrojov.
- f) **Skontrolujte, či sú rezné časti ostré a čisté.** Ak sú nástroje správne udržiavané, je ich ľahšie a bezpečnejšie monitorovať a zaznamenávať.
- g) **Náradie, vybavenie a predlžovací kábel atď. používajte podľa pokynov, rešpektujúc to, ako je opísané v príručke, pracovné podmienky a typ práce, ktorá sa má vykonať.** Používanie náradia na iné účely môže viesť k nebezpečným podmienkam.

## SERVIS

- a) **Opravy by mal vykonávať iba autorizovaný servis. Pri údržbe používajte iba originálne a originálne náhradné diely.**

## DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

- a) **Pri použití príklepovej vŕtačky vždy noste ochranu sluchu.** Vystavenie hluku môže viesť k strate sluchových schopností.
- b) **Použite prídavnú (bočnú) páčku pripevnenú k náradiu.** Strata stability môže viesť k fyzickému zraneniu.

c) Pri práci s nástrojom, keď môžu jeho kovové časti prísť do kontaktu so skrytými elektrickými vodičmi alebo vlastným elektrickým káblom (ak je zabudovaný), vždy s náradím držte za plastovú izolovanú rukoväť. Kovové časti náradia, keď prichádzajú do kontaktu s elektrickým vodičom, sú „živé“ (pod napätím). Nedodržanie tohto pokynu vedie k úrazu elektrickým prúdom.

d) V prípade použitia podstavca - špeciálneho stola používaného na upevnenie náradia, skontrolujte a ubezpečte sa, že je správne zostavený a nainštalovaný. Správna montáž a inštalácia majú zásadný význam pre vašu bezpečnosť. Zabránia zrazeniu nástroja.

e) Zaisťte bezpečnú montáž nástroja k základni. Ak nástrojom pohnete, keď je pripevnený k základni, môže to spôsobiť stratu kontroly.

f) Podstavec sa inštaluje na rovný, pevný a bezpečný podklad. Základňa umožňuje stabilnú prevádzku nástroja a vyžaduje stály dohľad.

g) Nepreťažujte podstavec a nepoužívajte ho ako rebrík. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť preťaženie alebo prevrhnutie základne. Tieto pokyny platia pre väčšie nástroje.

## Prevádzka v súlade s predpismi



### VÝSTRAHA!

**Príklepová vrtačka je určená na uťahovanie / odvíjanie skrutiek a na vrtanie do dreva, plastu, kovu, kameňa a betónu. Nepoužívajte nástroj na iné účely. Nepreťažujte vrták. Skontrolujte a uistite sa, že napätie uvedené na vrtačke zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti.**

## HLAVNÉ DIELY A SPÍNAČE NÁSTROJA(Obr. A)

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Vypínač ON / OFF                 | 5. Prepínač prevádzkových funkcií (vrtanie / vibračné vrtanie) |
| 2. Tlačidlo voľby rýchlosti         | 6. Bočná rukoväť   |
| 3. Zamykacie tlačidlo pre ZAP / VYP | 7. Bezklúčové skľučovadlo                                      |
| 4. Volič smeru otáčania             | 8. Lišta obmedzujúca hĺbku vrtania                             |

## POUŽITIE

- Vrták musí byť bezpečný a pevne pripevnený k bezklúčovému skľučovadlu.
- Kvôli vlastnej bezpečnosti vždy používajte náradie s integrovanou bezpečnostnou pákou.
- Pri práci s náradím ho vždy držte oboma rukami.
- Počas činnosti vrtačky neodstraňujte triesky.
- Ak vrtáte do stien, dávajte pozor na elektrickú, vodnú a plynovú inštaláciu. Najskôr pomocou vyhľadávača inštalácií vyhľadajte inštalácie v stene.
- Ak chcete nástroj naštartovať, stlačte vypínač ZAP / VYP a vrtačka začne pracovať.
- Ak chcete vrtačku zastaviť, stlačte spínač a nástroj ukončí činnosť.
- Pre trvalú prevádzku stlačte súčasne vypínač ZAP / VYP a blokovací spínač na páke.

Pre vypnutie možnosti trvalého chodu stlačte a ihneď uvoľnite spínač ZAP / VYP.

## UMIESTNENIE VRTÁKA DO SKĽUČOVADLA

1. Vezmite zadnú časť skľučovadla (A) do jednej ruky
2. Druhou rukou otočte prednú časť skľučovadla (B) do bodu, kde otvor zodpovedá veľkosti bitu, ktorú chcete použiť (B)
3. Vložte vrták do skľučovadla
4. Pevne držte zadnú časť skľučovadla a otáčaním utiahnite čeluste skľučovadla na vrtáku. Dostane sa do požadovanej polohy a uzamkne sa

Poznámka: Ak má vaše náradie skľučovadlo na kľúče, zatlačte kľúč na koniec drážky a vykrúčajte rovnomerne do všetkých otvorov. Nepoužívajte poškodený spotrebný materiál.

**VÝSTRAHA!**

Pred montážou a demontážou častí a spotrebného materiálu vždy vytiahnite sieťovú zástrčku.

**SPUSTENIE A ZASTAVENIE NÁSTROJA****SPUSTENIE NÁSTROJA:**

Na spustenie nástroja stlačte spínač 2. Aby ste zaistili trvalú prácu nástroja, stlačte spínač 2 a potom palcom stlačte súčasne spínač 4.

**ZASTAVENIE NÁSTROJA:** Ak chcete ukončiť prácu, stlačte a potom uvoľnite spínač 2

**ZMENA SMERU OTÁČANIA:**

Pomocou páky 1 môžete zmeniť smer otáčania bezkľúčového skľučovadla. Posunutím páky doprava (vyhľadajte značku „R“) spustíte bezkľúčové skľučovadlo otáčaním doprava (vrtanie a skrutkovanie). Posuňte páčku doľava (značka „L“), aby sa bezkľúčové skľučovadlo začalo otáčať doľava (uvoľnenie skrutiek a vytiahnutie vrtáka).

**ZMENA RÝCHLOSTI OTÁČOK**

Stlačením spínača 2 zmeňte rýchlosť otáčania. Keď je spínač 2 stlačený na koniec, rýchlosť otáčania bude maximálna. Konečná rýchlosť otáčania skľučovadla bez kľúča sa volí pomocou mobilného tlačidla 3.

Otočením číselníka smerom k + = vyšší počet otáčok za minútu,

Otočný číselník smerom k - = nižší počet otáčok za minútu

**VÝSTRAHA!**

**Smer otáčania môžete zmeniť, až keď je váš nástroj úplne zastavený.**

**VÝSTRAHA!**

**Ak chcete zmeniť smer otáčania, počkajte, kým sa motor úplne nezastaví.**

**VRTANIE A PRÍKLEPOVÉ VRTANIE**

Stlačením tlačidla 1 vykonáte požadovanú akciu:



- vľavo (značka KLADIVO); vibračné vrtanie do betónu a kameňa,



- vpravo (značka vrták); vrtanie do kovu, plastu, dreva.

**DOPLŇUJÚCA PÁKA S MERANÍM HĽBKY**

Ďalšia páka uľahčuje vašu prácu s náradím a poskytuje vám bezpečnú oporu pri práci s náradím.

Ak chcete nainštalovať túto pomocnú páku, najskôr upevnite obruč cez bezkľúčové skľučovadlo, upevnite ho a potom dotiahnite páku.

Na prispôbenie hĺbky vrtania použite obmedzovač hĺbky. Najskôr zmerajte predpokladanú hĺbku vrtania a vložte ju na hornú časť vrtáka. Zadržiavač hĺbky položte na rovnakú vzdialenosť ako horná časť vrtáka. Z tejto vzdialenosti odčítajte hĺbku vrtania. Získanú hodnotu je potrebné nastaviť na obmedzovači hĺbky. Zadržiavací prostriedok sa musí dotiahnuť spolu s pákou.



## ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred každým použitím náradia vyťahnite zástrčku zo zdviháka.
- Na čistenie plastových častí vrtáka použite vlhkú handričku. Nepoužívajte korozívne látky ani ostré predmety.
- Vetracie otvory umiestnené na skrini motora musia byť priechodné a čisté. Na čistenie použite mäkkú handričku alebo kefu.

**NEPOKUŠAJTE SA VYMENIŤ POŠKODENÝ KÁBEL. NAPÁJACÍ KÁBEL MUSÍ BYŤ VYMENENÝ IBA AUTORIZOVANÝM TECHNIKOM.**


## ÚDRŽBA

Používajte iba originálny spotrebný materiál, príslušenstvo a náhradné diely výrobcu. Ak náradie napriek pravidelnej údržbe a kontrole kvality nefunguje dobre, musí ho opraviť autorizovaný servis. Pred odovzdaním prístroja servisnému technikovi sa uistite, či je vyčistené a či je v originálnom balení. Nikdy nenamáčajte nástroj ani jeho časti do kvapaliny.

## POZNÁMKA

Tento výrobok nie je vhodný pre používanie ľuďmi ani deťmi so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Pred výmenou príslušenstva zariadenie najprv vypnite a potom ho odpojte zo siete.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

NÁZOV	MODEL:	MERNÁ JEDNOTKA
Príklepová vrtáčka	Z1J-DD24-13B	
Napätie	230-240; 50Hz	V (a.c.)
Príkion	900	W
Počet otáčok za minútu( $n_0$ )	0 - 3000 (bez záťaže)	min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	2,05	kg
Skľučovadlo	2 – 13	mm
Hladina akustického tlaku $L_{p(A)}$	90	dB(A)
Úroveň akustického výkonu $L_{w(A)}$	101	dB(A)
Úroveň vibrácií	betón (8,43), kov (3,12)	m/s <sup>2</sup>
Trieda ochrany	II.	

## PREHLÁSENIE O ZÁRUKU

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Zaručuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosti opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehote, bude vymenený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

### ZÁRUČNÁ DOBA

Užitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámec bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku nepreukáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

**UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobkov.**

### ZÁRUČNÉ PODMIENKY SÚ

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplnený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaným servisným strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstránené.

### UKONČENIE ZÁRUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nedbalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napätia, vyššej moci, úderu blesku, vytečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútora.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

### Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produkte, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produktom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho zlikvidovať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými

predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybných alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériách, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

**Všetky práva vyhradené.**

## ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ  
SERVIS



MarexTrade s. r. o.  
K Šeberáku 180/1, Praha  
4 – Kunratice  
Česká republika



+420 724 892 995  
servis@marextrade.cz

### Informácie o zákazníkovi

Meno a priezvisko

Titul

Email

Telefón

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

### Informácie o výrobku

Typ výrobku / Názov

Typ a model

Sériové číslo

Výrobca

Pečiatka a podpis distribútora